

Kit de correia estriada + bomba de água

Nos motores mais antigos, uma vez que a bomba de água é acionada pela transmissão auxiliar, esta apenas precisa de ser substituída quando se encontra realmente desgastada; nos motores modernos, ao trocar a correia estriada, aquela deverá também ser substituída. Ora, trabalho de reparação nas transmissões auxiliares é tão complexo que seria irresponsável em termos de custos de mão de obra, e no sentido do cliente, não equipar a transmissão auxiliar, uma vez desmontada, com uma nova peça. E, para isso, existem os novos Kits de correias estriadas com bomba de água.

Conteúdo

- > Correia estriada
- > Bomba de água, incluindo, caso necessário, vedantes
- > Parafusos e peças pequenas
- > Etiqueta resistente para substituição da correia

Vantagens

- > Todas as peças necessárias numa única caixa
- > 5 anos de garantia:
www.continental-ep.com/5

