

## ELAST TOOL F01

Obtížné, ale ne nevyřešitelné: Elastické žebrované klínové řemeny se u některých Ford- a Volvo-motorů nedají s univerzálním nářadím montovat - řemen přitom u vodního čerpadla sklouzává z kotouče bez nákrůžku. U sestavy ELAST TOOL F01 mají dílny potřebné speciální nářadí poruce. S ním mohou bez problémů obnovit řemen alternátoru u vozidel Ford Focus, C-Max a Mondeo 1.4/1.6-l-benzín a Volvo S40, C30 a V50 1.6-l-benzín.

Druhý, kratší řemen - buď pro kompresor klimatizace nebo servočerpadlo, závisle na vozidle - může být vyměněn s pomůckou pro zabudování z příslušného kompletního balení s žebrovaným klínovým řemenem + nářadím nebo s univerzálním nářadím UNI TOOL ELAST.

### Obsah

- > Montážní nářadí k nasazení na kotouč vodního čerpadla
- > Ochranný třmen pro kotouč klikové hřídele
- > Návod k obsluze

### Přednosti

- > Brání poškození řemenu nebo řemenice
- > Instalace podle zadání výrobce
- > 5letá záruka: [www.continental-ep.com/5](http://www.continental-ep.com/5)

