

ELAST TOOL F01

Svårt, men inte omöjligt: På vissa Ford- och Volvo-motorer kan elastiska multiribbbremmar inte monteras med hjälp av universalverktyg - remmen glider av vattenpumpens flänsfria remhjul under monteringen. Med ELAST TOOL F01 har verkstaden det rätta verktyget för arbetsuppgiften. Detta kan användas för att enkelt byta generatorremmen i Ford Focus, C-Max och Mondeo 1,4/1,6-liters bensenmotorer och Volvo S40, C30 och V50 1,6-liters bensenmotorer. Den andra, kortare remmen - för AC-kompressorn eller styrservopumpen, beroende på bilmodellen - kan bytas antingen med monteringsverktyget det aktuella kitet för elastisk multiribbbrem + verktyg eller universalverktyget UNI TOOL ELAST.

Innehåll

- > Monteringsverktyg för montering på vattenpumpens remhjul
- > Skyddsbygel för vevaxelhjulet
- > Bruksanvisning

Fördelar

- > Förhindrar skador på remmen eller remhjulet
- > Montering enligt tillverkarens specifikationer
- > 5 års garanti: www.continental-ep.com/5

