

Multitalento para motores VW

TOOL BOX V08


El nuevo TOOL BOX V08 ya está disponible para reparar los motores Volkswagen EA288 y EA211. Las herramientas incluidas son aptas para la reparación de correas de distribución en aprox. el 90% de todos los vehículos del Grupo Volkswagen con motores TDI entre 1,4 l - 2,0 l a partir del año 2013. Estos incluyen, por ejemplo, el Golf VII, el SEAT León, el Škoda Octavia, el Audi A3 y muchos otros vehículos del grupo.

Contenido

- > Herramientas de ajuste
- > Sufridera
- > Pasadores de bloqueo
- > Herramientas de bloqueo
- > Herramientas de desbloqueo
- > Herramienta de bloqueo para el árbol de levas
- > Herramientas de sincronización del árbol de levas
- > Herramienta de instalación del sellado de aceite
- > Y mucho más

Ventajas

- > Herramientas de alta calidad para uso profesional
- > Fabricado en acero robusto de alta calidad
- > Set exclusivo: solo disponible en Continental
- > De fácil almacenamiento en una maleta resistente
- > 5 años de garantía:
www.continental-ep.com/5



Lista de piezas incluidas / Aplicaciones de la TOOL BOX V08

Pos.	Nº Artículo	Aplicación	Adecuada, p.ej. para	CC	Nº herramienta OE
1	Herramienta de ajuste Dispositivo tensor Correa de distribución 829090	Transmisión del árbol de levas Rodillo tensor	CHPA / CHPB / CHYA / CHYB / CHZB / CHZC / CHZD / CHZE / CHZG / CHZJ / CHZL / CJZA / CJZB / CJZC / CJZD / CMBA / CPGA / CPTA / CPVA / CPVB / CPWA / CRJA / CUKB / CUKC / CVNA / CWVA / CWVB / CXSA / CXSB / CYVA / CYVB / CYVD / CZCA / CZCC / CZDA / CZDB / CZEA / DAFA	1,0 / 1,2 / 1,4 / 1,6	T10499A
2	Herramienta de ajuste Dispositivo tensor Correa de distribución 4880481	Transmisión del árbol de levas Rodillo tensor	CHPA / CHPB / CHYA / CHYB / CHZB / CHZC / CHZD / CHZE / CHZG / CHZJ / CHZL / CJZA / CJZB / CJZC / CJZD / CMBA / CPGA / CPTA / CPVA / CPVB / CPWA / CRJA / CUKB / CUKC / CVNA / CWVA / CWVB / CXSA / CXSB / CYVA / CYVB / CYVD / CZCA / CZCC / CZDA / CZDB / CZEA / DAFA	1,0 / 1,2 / 1,4 / 1,6	T10500
3	Sufridera 4880152	Rueda del árbol de levas	CAAA / CAAB / CAAC / CAAD / CAAE / CAGA / CAGB / CAGC / CAHA / CAHB / CAYA / CAYB / CAYC / CAYD / CAYE / CBAA / CBAB / CBAC / CBBA / CBBB / CBDA / CBDB / CBDG / CCHA / CCHB / CDBA / CDCA / CEGA / CFCA / CFFA / CFFB / CFFD / CFFE / CFFG / CFFH / CFFI / CFFJ / CFFK / CFFL / CFFM / CFFN / CFFO / CFFP / CFFQ / CFFR / CFFS / CFFT / CFFU / CFFV / CFFW / CFFX / CFFY / CFFZ / CGAA / CGAB / CGAC / CGAD / CGAE / CGAG / CGAH / CGHB / CGIC / CGID / CGIE / CGIF / CGIG / CGIH / CGII / CGIJ / CGIK / CGIL / CGIM / CGIN / CGIO / CGIP / CGIQ / CGIR / CGIS / CGIT / CGIU / CGIV / CGIW / CGIX / CGIY / CGIZ / CGLA / CGLB / CGLC / CGLD / CGLE / CGLF / CGLG / CGLH / CGLI / CGLJ / CGLK / CGLL / CGLM / CGLN / CGLO / CGLP / CGLQ / CGLR / CGLS / CGLT / CGLU / CGLV / CGLW / CGLX / CGLY / CGLZ / CHAA / CHAB / CHAC / CHAD / CHAE / CHAG / CHAH / CHBH / CHBI / CHBJ / CHBK / CHBL / CHBM / CHBN / CHBO / CHBP / CHBQ / CHBR / CHBS / CHBT / CHBU / CHBV / CHBW / CHBX / CHBY / CHBZ / CHCA / CHCB / CHCC / CHCD / CHCE / CHCG / CHCH / CHCI / CHCJ / CHCK / CHCL / CHCM / CHCN / CHCO / CHCP / CHCQ / CHCR / CHCS / CHCT / CHCU / CHCV / CHCW / CHCX / CHCY / CHCZ / CHDA / CHDB / CHDC / CHDH / CHDI / CHDJ / CHDK / CHDL / CHDM / CHDN / CHDO / CHDP / CHDQ / CHDR / CHDS / CHDT / CHDU / CHDV / CHDW / CHDX / CHDY / CHDZ / CHEA / CHEB / CHEC / CHED / CHEG / CHEH / CHEI / CHEJ / CHEK / CHEL / CHEM / CHEN / CHEO / CHEP / CHEQ / CHER / CHES / CHET / CHEU / CHEV / CHEW / CHEX / CHEY / CHEZ / CHFA / CHFB / CHFC / CHFD / CHFE / CHFH / CHFI / CHFJ / CHFK / CHFL / CHFM / CHFN / CHFO / CHFQ / CHFR / CHFS / CHFT / CHFU / CHFV / CHFW / CHFY / CHFZ / CHGA / CHGB / CHGC / CHGD / CHGE / CHGH / CHGI / CHGJ / CHGK / CHGL / CHGM / CHGN / CHGO / CHGP / CHGQ / CHGR / CHGS / CHGT / CHGU / CHGV / CHGW / CHGX / CHGY / CHGZ / CHJA / CHJB / CHJC / CHJD / CHJE / CHJG / CHJH / CHJI / CHJK / CHJL / CHJM / CHJN / CHJO / CHJP / CHJQ / CHJR / CHJS / CHJT / CHJU / CHJV / CHJW / CHJX / CHJY / CHJZ / CKAA / CKAB / CKAC / CKAD / CKAE / CKAG / CKAH / CKBH / CKBI / CKBJ / CKBK / CKBL / CKBM / CKBN / CKBO / CKBP / CKBQ / CKBR / CKBS / CKBT / CKBU / CKBV / CKBW / CKBX / CKBY / CKBZ / CKCA / CKCB / CKCC / CKCD / CKCE / CKCG / CKCH / CKCI / CKCJ / CKCK / CKCL / CKCM / CKCN / CKCO / CKCP / CKCQ / CKCR / CKCS / CKCT / CKCU / CKCV / CKCW / CKCX / CKCY / CKCZ / CKDA / CKDB / CKDC / CKDH / CKDI / CKDJ / CKDK / CKDL / CKDM / CKDN / CKDO / CKDP / CKDQ / CKDR / CKDS / CKDT / CKDU / CKDV / CKDW / CKDX / CKDY / CKDZ / CKEA / CKEB / CKEC / CKED / CKEG / CKEH / CKEI / CKEJ / CKEK / CKEL / CKEM / CKEN / CKEO / CKEP / CKEQ / CKER / CKES / CKET / CKEU / CKEV / CKEW / CKEX / CKEY / CKEZ / CLAA / CLAB / CLAC / CLAD / CLAE / CLAG / CLAH / CLBH / CLBI / CLBJ / CLBK / CLBL / CLBM / CLBN / CLBO / CLBP / CLBQ / CLBR / CLBS / CLBT / CLBU / CLBV / CLBW / CLBX / CLBY / CLBZ / CLCA / CLCB / CLCC / CLCD / CLCE / CLCG / CLCH / CLCI / CLCJ / CLCK / CLCL / CLCM / CLCN / CLCO / CLCP / CLCQ / CLCR / CLCS / CLCT / CLCU / CLCV / CLCW / CLCX / CLCY / CLCZ / CLDA / CLDB / CLDC / CLDH / CLDI / CLDJ / CLDK / CLDL / CLDM / CLDN / CLDO / CLDP / CLDQ / CLDR / CLDS / CLDT / CLDU / CLDV / CLDW / CLDX / CLDY / CLDZ / CLFA / CLFB / CLFC / CLFD / CLFE / CLFH / CLFI / CLFJ / CLFK / CLFL / CLFM / CLFN / CLFO / CLFQ / CLFR / CLFS / CLFT / CLFU / CLFV / CLFW / CLFY / CLFZ / CLGA / CLGB / CLGC / CLGD / CLGE / CLGH / CLGI / CLGJ / CLGK / CLGL / CLGM / CLGN / CLGO / CLGP / CLGQ / CLGR / CLGS / CLGT / CLGU / CLGV / CLGW / CLGX / CLGY / CLGZ / CLHA / CLHB / CLHC / CLHD / CLHE / CLHF / CLHG / CLHI / CLHJ / CLHK / CLHL / CLHM / CLHN / CLHO / CLHP / CLHQ / CLHR / CLHS / CLHT / CLHU / CLHV / CLHW / CLHX / CLHY / CLHZ / CLIA / CLIB / CLIC / CLID / CLIE / CLIF / CLIG / CLIH / CLIJ / CLIK / CLIL / CLIM / CLIN / CLIO / CLIP / CLIQ / CLIR / CLIS / CLIT / CLIU / CLIV / CLIW / CLIX / CLIY / CLIZ / CLJA / CLJB / CLJC / CLJD / CLJE / CLJG / CLJH / CLJI / CLJK / CLJL / CLJM / CLJN / CLJO / CLJP / CLJQ / CLJR / CLJS / CLJT / CLJU / CLJV / CLJW / CLJX / CLJY / CLJZ / CLKA / CLKB / CLKC / CLKD / CLKE / CLKG / CLKH / CLKI / CLKJ / CLKK / CLKL / CLKM / CLKN / CLKO / CLKP / CLKQ / CLKR / CLKS / CLKT / CLKU / CLKV / CLKW / CLKX / CLKY / CLKZ / CLMA / CLMB / CLMC / CLMD / CLME / CLMG / CLMH / CLMI / CLMJ / CLMK / CLML / CLMN / CLMO / CLMP / CLMQ / CLMR / CLMS / CLMT / CLMU / CLMV / CLMW / CLMX / CLMY / CLMZ / CLNA / CLNB / CLNC / CLND / CLNE / CLNG / CLNH / CLNI / CLNJ / CLNK / CLNL / CLNO / CLNP / CLNQ / CLNR / CLNS / CLNT / CLNU / CLNV / CLNW / CLNX / CLNY / CLNZ / CLPA / CLPB / CLPC / CLPD / CLPE / CLPG / CLPH / CLPI / CLPJ / CLPK / CLPL / CLPM / CLPN / CLPO / CLPP / CLPQ / CLPR / CLPS / CLPT / CLPU / CLPV / CLPW / CLPX / CLPY / CLPZ / CLQA / CLQB / CLQC / CLQD / CLQE / CLQH / CLQI / CLQJ / CLQK / CLQL / CLQM / CLQN / CLQO / CLQP / CLQQ / CLQR / CLQS / CLQT / CLQU / CLQV / CLQW / CLQX / CLQY / CLQZ / CLRA / CLRB / CLRC / CLRD / CLRE / CLRG / CLRH / CLRI / CLRJ / CLRK / CLRL / CLRM / CLRN / CLRO / CLRP / CLRQ / CLRR / CLRS / CLRT / CLRU / CLRV / CLRW / CLRX / CLRY / CLRZ / CLSA / CLSB / CLSC / CLSD / CLSE / CLSG / CLSH / CLSI / CLSJ / CLSK / CLSL / CLSM / CLSN / CLSO / CLSP / CLSQ / CLSR / CLSS / CLST / CLSU / CLSV / CLSW / CLSX / CLSY / CLSZ / CLTA / CLTB / CLTC / CLTD / CLTE / CLTG / CLTI / CLTJ / CLTK / CLTL / CLTM / CLTN / CLTO / CLTP / CLTQ / CLTR / CLTS / CLTT / CLTU / CLTV / CLTW / CLTX / CLTY / CLTZ / CLUA / CLUB / CLUC / CLUD / CLUE / CLUG / CLUH / CLUI / CLUJ / CLUK / CLUL / CLUM / CLUN / CLUO / CLUP / CLUQ / CLUR / CLUS / CLUT / CLUW / CLUX / CLUY / CLUZ / CLVA / CLVB / CLVC / CLVD / CLVE / CLVG / CLVH / CLVI / CLVJ / CLVK / CLVL / CLVM / CLVN / CLVO / CLVP / CLVQ / CLVR / CLVS / CLVT / CLVW / CLVX / CLVY / CLVZ / CLWA / CLWB / CLWC / CLWD / CLWE / CLWG / CLWH / CLWI / CLWJ / CLWK / CLWL / CLWM / CLWN / CLWO / CLWP / CLWQ / CLWR / CLWS / CLWT / CLWU / CLWV / CLWX / CLWY / CLWZ / CLXA / CLXB / CLXC / CLXD / CLXE / CLXG / CLXH / CLXI / CLXJ / CLXK / CLXL / CLXM / CLXN / CLXO / CLXP / CLXQ / CLXR / CLXS / CLXT / CLXU / CLXV / CLXW / CLXX / CLXY / CLXZ / CLYA / CLYB / CLYC / CLYD / CLYE / CLYG / CLYH / CLYI / CLYJ / CLYK / CLYL / CLYM / CLYN / CLYO / CLYP / CLYQ / CLYR / CLYS / CLYT / CLYU / CLYV / CLYW / CLYX / CLYY / CLYZ / CLZA / CLZB / CLZC / CLZD / CLZE / CLZH / CLZI / CLZJ / CLZK / CLZL / CLZM / CLZN / CLZO / CLZP / CLZQ / CLZR / CLZS / CLZT / CLZU / CLZV / CLZW / CLZX / CLZY / CLZZ	1,2 / 1,4 / 1,6 / 2,0	T10051
4	Herramienta de bloqueo Árbol de levas 4880447	Rueda del árbol de levas	CHPA / CHPB / CHYA / CHYB / CHZB / CHZC / CHZD / CHZE / CHZG / CHZJ / CHZL / CJZA / CJZB / CJZC / CJZD / CMBA / CPGA / CPTA / CPVA / CPVB / CPWA / CRJA / CUKB / CUKC / CVNA / CWVA / CWVB / CXSA / CXSB / CYVA / CYVB / CYVD / CZCA / CZCC / CZDA / CZDB / CZEA / DAFA.	1,0 / 1,2 / 1,4 / 1,6	T10554
5	Herramienta de bloqueo para el piñón del cigüeñal 4880304	Cigüeñal	CAYC / CAYD / CAYE / CDBA / CDCA / CFFB / CFHC / CFHE / CFHF / CFJA / CFWA / CKFB / CKFC / CKTB / CKTC / CKUB / CKUC / CLCA / CLHA / CLHB / CLHC / CNEA / CNFA / CNFB / CNHA / CNHC / CRBC / CRBD / CRFA / CRFC / CRKA / CRKB / CRLB / CRLC / CRLD / CRMB / CRUA / CRVA / CRVC / CSHA / CSLA / CSLB / CSLC / CSNA / CSUA / CSUB / CSUD / CSUE / CUAA / CUNA / CUPA / CUSA / CUSB / CUTA / CUUA / CUUB / CUUC / CUUD / CUUE / CUUF / CUVA / CUVB / CUVG / CUVD / CUVE / CUWA / CXEB / CXEC / CXFA / CXGA / CXGB / CXHA / CXHB / CXMA / CXXA / CXXB / CYKA / CYKB / CZJA / DASA / DASB / DAUA / DAUB / DAVA / DAWA / DAWB / DBGA / DBGB / DBGK / DBKA / DCXA / DCYA / DCYB / DCZA / DDA / DDC / DDCB / DDDA / DDDY / DDDYB / DEJA / DEJB / DESA / DETA / DETB / DEUA / DEUB / DEUC / DEZD / DFBA / DFCA / DFEA / DFEF / DFFA / DFGA / DFGB / DFGC / DFHA / DFLA / DFLD / DFMA / DFSA / DFSB / DFSC / DFSD / DFSE / DFSF / DFTA / DFTB / DFTC / DFUA / DGCA / DGDA / DGD / DGT / DGTB / DGTG / DJGA / DLTA / DLTC / DLUB.	1,2 / 1,4 / 1,6 / 2,0	T10490
6	Árboles de levas Herramienta de sincronización 4880309	Árbol de levas	CHPA / CHPB / CHZB / CHZC / CHZD / C / ZE / CHZG / CHZJ / CJZA / CJZB / CJZC / CJZD / CMBA / CPVA / CPVB / CPWA / CRJA / CUKB / CUKC / CVNA / CXSA / CXSB / CYVA / CYVB / CYVD / CZCA / CZCC / CZDA / CZDB / CZEA.	1,0 / 1,2 / 1,4	T10494
7	Pasador de ajuste del cigüeñal 4880199	Cigüeñal	AXU / BAG / BKG / BLF / BLG / BLN / BLP / BMY / BWK / CAVA / CAVB / CAVC / CAVD / CAVE / CAVF / CAVG / CAXA / CAXC / CBZA / CBZB / CBZC / CDGA / CHPA / CHPB / CHYA / CHYB / CHZB / CHZD / CHZE / CHZJ / CHZL / CJZA / CJZB / CJZC / CJZD / CMBA / CPGA / CPTA / CPVA / CPVB / CPWA / CRJA / CTHA / CTHB / CTHC / CTHD / CTHE / CTHF / CTHG / CTJB / CTJC / CTKA / CUKB / CUKC / CVNA / CWVA / CWVB / CXSA / CXSB / CYVA / CYVB / CYVD / CZCA / CZCC / CZDA / CZDB / CZEA / DAFA.	1,0 / 1,2 / 1,4 / 1,6	T10340
8	Pasador de ajuste de la bomba de inyección 4880092	Rueda de la bomba de inyección	1X / 1Y / ABL / AEF / AFB / AFN / AGP / AGR / AHF / AHH / AHU / AJM / AKE / AKN / ALH / AMF / ANU / ANY / AQM / ARL / ASB / ASV / ASY / ASZ / ATD / ATJ / ATL / AUY / AVB / AVF / AVQ / AWX / AXB / AXD / AXR / AYM / AYQ / AYZ / AZV / BAU / BAY / BCZ / BDG / BDH / BDJ / BDK / BFC / BGW / BHC / BHW / BJB / BKC / BKD / BKE / BKN / BKP / BKS / BLB / BLS / BLT / BMA / BMK / BMM / BMN / BMP / BMR / BMS / BMT / BMZ / BNA / BNG / BNM / BNW / BPP / BPW / BPX / BPZ / BRB / BRC / BRD / BRE / BRF / BRM / BRR / BRS / BRT / BRU / BSG / BSS / BST / BSU / BSU / BSW / BTB / BUG / BUK / BUN / BUY / BUZ / BVA / BVE / BVF / BVG / BVH / BVK / BWB / BWV / BXE / BXF / BXJ / CAAA / CAAB / CAAC / CAAD / CAAE / CAGA / CAGB / CAGC / CAHA / CAHB / CAMA / CAMB / CANA / CANB / CANC / CAND / CAPA / CARA / CAS / CASA / CASB / CASC / CASD / CATA / CAYA / CAYB / CAYC / CAYD / CAYE / CBAA / CBAB / CBAC / CBBA / CBBB / CBDA / CBDB / CBDG / CCHA / CCHB / CCLA / CCM / CCWA / CCWB / CDBA / CDCA / CDDA / CDDY / CDDYB / CDDYB / DEJA / DEJB / DESA / DETA / DETB / DEUA / DEUB / DEUC / DEZD / DFBA / DFCA / DFEA / DFEF / DFFA / DFGA / DFGB / DFGC / DFHA / DFLA / DFLD / DFMA / DFSA / DFSB / DFSC / DFSD / DFSE / DFSF / DFTA / DFTB / DFTC / DFUA / DGCA / DGDA / DGD / DGT / DGTB / DGTG / DJGA / DLTA / DLTC / DLUB / M05/9D (CAS) / M05/9E / M05/9E (CRCA) / M05/9E (CRCB) / MCR/CC / MCT.B / MCT.BC / MCVVA (CVV) / MCW/JA.	1,2 / 1,4 / 1,6 / 1,9 / 2,0 / 2,5 / 2,7 / 3,0	3359
9	Herramienta de instalación del sellado de aceite 4880482	Cigüeñal	CBZA / CBZB / CYVB / CJZA / CJZC / CJZD / CJZB / CYVA / CYVD / CBZC	1,2	T10417
10	Herramienta de instalación del sellado de aceite 4880482	Cigüeñal	CBZA / CBZB / CYVB / CJZA / CJZC / CJZD / CJZB / CYVA / CYVD / CBZC	1,2	T10417
11	Herramienta de sincronización 4880297	Árbol de levas	CHYA / CHYB / CHZJ / CHZL / CPGA / CWVA / CWVB / DAFA.	1,0 / 1,6	T10477



Lista de piezas incluidas / Aplicaciones de la TOOL BOX V08

Pos.	Nº Artículo	Aplicación	Adecuada, p.ej para	CC	Nº herramienta OE
12	Herramienta de ajuste Dispositivo tensor Correa de distribución 4880197	Transmisión del árbol de levas Rodillo tensor	AMF / AXB / AXC / AXR / AZV / BDJ / BJB / BKC / BKD / BLS / BMM / BMN / BMP / BMS / BNM / BNV / BPZ / BRR / BRS / BST / BSW / BUY / BXE / BXF / CAAA / CAAB / CAAC / CAAD / CAAE / CAGA / CAGB / CAGC / CAHA / CAHB / CAYA / CAYB / CAYC / CAYD / CAYE / CBAA / CBAB / CBAC / CBBA / CBBB / CBDA / CBDB / CBDC / CCHA / CCHB / CDBA / CDCA / CEGA / CFCA / CFFA / CFFB / CFFD / CFFE / CFGB / CFGC / CFGD / CFHA / CFHB / CFHC / CFHD / CFHE / CFHF / CFJA / CFJB / CFWA / CGLA / CGLB / CGLC / CGLD / CGLE / CJAA / CJCA / CJCB / CJCC / CJCD / CKFB / CKFC / KTB / CKTC / CKUB / CKUC / CLCA / CLCB / CLHA / CLHB / CLHC / CLJA / CLLA / CLLB / CLNA / CMEA / CMFA / CMFB / CMGB / CNEA / CNFA / CNFB / CNHA / CNHC / CRBC / CRBD / CRFA / CRFC / CRKA / CRKB / CRLB / CRLC / CRLD / CRMB / CRUA / CRVA / CRVC / CSHA / CSLA / CSLB / CSLC / CSNA / CSUA / CSUB / CSUD / CSUE / CUAA / CUANA / CUPA / CUSA / CUSB / CUTA / CUUA / CUUB / CUUC / CUUD / CUUE / CUUF / CUVA / CUVB / CUVC / CUVD / CUVE / CUWA / CXEB / CXEC / CXFA / CXGA / CXGB / CXHA / CXHB / CXMA / CXXA / CXXB / CYKA / CYKB / CZJA / DASA / DASB / DAUA / DAUB / DAVA / DAWA / DAWB / DBGA / DBGB / DBGC / DBKA / DCXA / DCYA / DCYB / DCZA / DDAA / DDCA / DDCB / DDDA / DDYA / DDYB / DEJA / DEJB / DESA / DETA / DETB / DEUA / DEUB / DEUC / DEZD / DFBA / DFCA / DFEA / DFEB / DFFA / DFGA / DFGA / DFGB / DFGC / DFHA / DFLA / DFLD / DFMA / DFSA / DFSB / DFSC / DFSD / DFSE / DFSF / DFTA / DFTB / DFTC / DFUA / DGCA / DGDA / DGDB / DGTA / DGTC / DGTD / DGTE / DJGA / DLTA / DLTC / DLUB.	1,2 / 1,4 / 1,6 / 1,9 / 2,0	T10264
13	Herramienta de montaje del árbol de levas 4880483	Transmisión del árbol de levas	CHPA / CHPB / CHYA / CHYB / CHZB / CHZC / CHZD / CHZE / CHZG / CHZJ / CJZA / CJZB / CJZC / CJZD / CMBA / CPGA / CPTA / CPVA / CPVB / CPWA / CRJA / CUKB / CUKC / CVNA / CWVA / CWVB / CXSA / CXSB / CYVA / CYVB / CYVD / CZCA / CZCC / CZDA / CZDB / CZIA / DAF.	1,0 / 1,2 / 1,4 / 1,6	T10487
14	Herramienta de bloqueo para el árbol de levas 4880324	Árbol de levas	CHYB / CHZB / CHZC / CHZD / CHZE / CHZG / CHZJ / CHZL	1,0	T10476A
15	Herramienta de desbloqueo para el soporte del conducto enfriador del aire de carga 4880484	Tubo de aspiración	CHPA / CHPB / CHZB / CHZC / CHZD / CHZE / CHZG / CHZJ / CJZA / CJZB / CJZC / CJZD / CMBA / CPTA / CPVA / CPVB / CPWA / CRJA / CUKB / CUKC / CXSA / CXSB / CYVA / CYVB / CYVD / CZCA / CZCC / CZDA / CZDB / CZIA / DAF.	1,0 / 1,2 / 1,4	T10527 / T10527-1
16	Herramienta de bloqueo para el árbol de levas / bomba de combustible 4880308	Árbol de levas / bomba de combustible	CAYC / CFFB / CFHC / CKFB / CKFC / CLHA / CLHB / CLHC / CNHA / CNHC / CRBB / CRBC / CRBD / CRFA / CRFC / CRKA / CRKB / CRLB / CRLC / CRLD / CRMB / CRUA / CRVA / CRVC / CSUA / CSUB / CSUD / CSUE / CUAA / CUANA / CUPA / CUSA / CUSB / CUTA / CUUA / CUUB / CUUC / CUUD / CUUE / CUUF / CUVA / CUVB / CUVC / CUVD / CUVE / CUWA / CXEB / CXEC / CXFA / CXGA / CXGB / CXHA / CXHB / CXMA / CXXA / CXXB / CYKA / CYKB / CZJA / DASA / DASB / DAUA / DAUB / DAVA / DAWA / DAWB / DBGA / DBGB / DBGC / DBKA / DCXA / DCYA / DCYB / DCZA / DDAA / DDCA / DDCB / DDDA / DDYA / DDYB / DEJA / DEJB / DESA / DETA / DETB / DEUA / DEUB / DEUC / DEZD / DFBA / DFCA / DFEA / DFEB / DFFA / DFGA / DFGA / DFGB / DFGC / DFHA / DFLA / DFLD / DFMA / DFSA / DFSB / DFSC / DFSD / DFSE / DFSF / DFTA / DFTB / DFTC / DFUA / DGCA / DGDA / DGDB / DGTA / DGTC / DGTD / DGTE / DJGA / DLTA / DLTC / DLUB.	1,4 / 1,6 / 2,0	T10492
17	Pasador de bloqueo rodillo tensor 4880196	Perno de ajuste rodillo tensor	AMF / AVQ / AXB / AXC / AXR / AZV / BDJ / BJB / BKC / BKD / BLS / BMM / BMN / BMP / BMS / BNM / BNV / BPZ / BRM / BRR / BRS / BRU / BST / BSU / BSW / BUY / BXE / BXF / BXJ / CAAA / CAAB / CAAC / CAAD / CAAE / CAGA / CAGB / CAGC / CAHA / CAHB / CAYA / CAYB / CAYC / CAYD / CAYE / CBAA / CBAB / CBAC / CBBA / CBBB / CBDA / CBDB / CBDC / CCHA / CCHB / CDBA / CDCA / CEGA / CFCA / CFFA / CFFB / CFFD / CFFE / CFGB / CFGC / CFGD / CFHA / CFHB / CFHC / CFHD / CFHE / CFHF / CFJA / CFJB / CFWA / CGLA / CGLB / CGLC / CGLD / CGLE / CJAA / CJCA / CJCB / CJCC / CJCD / CKFB / CKFC / CKTB / CKTC / CKUB / CKUC / CLCA / CLCB / CLHA / CLHB / CLHC / CLJA / CLLA / CLLB / CLNA / CMEA / CMFA / CMFB / CMGB / CNEA / CNFA / CNFB / CNHA / CNHC / CRBC / CRBD / CRFA / CRFC / CRKA / CRKB / CRLB / CRLC / CRLD / CRMB / CRUA / CRVA / CRVC / CSHA / CSLA / CSLB / CSLC / CSNA / CSUA / CSUB / CSUD / CSUE / CUAA / CUANA / CUPA / CUSA / CUSB / CUTA / CUUA / CUUB / CUUC / CUUD / CUUE / CUUF / CUVA / CUVB / CUVC / CUVD / CUVE / CUWA / CXEB / CXEC / CXFA / CXGA / CXGB / CXHA / CXHB / CXMA / CXXA / CXXB / CYKA / CYKB / CZJA / DASA / DASB / DAUA / DAUB / DAVA / DAWA / DAWB / DBGA / DBGB / DBGC / DBKA / DCXA / DCYA / DCYB / DCZA / DDAA / DDCA / DDCB / DDDA / DDYA / DDYB / DEJA / DEJB / DESA / DETA / DETB / DEUA / DEUB / DEUC / DEZD / DFBA / DFCA / DFEA / DFEB / DFFA / DFGA / DFGA / DFGB / DFGC / DFHA / DFLA / DFLD / DFMA / DFSA / DFSB / DFSC / DFSD / DFSE / DFSF / DFTA / DFTB / DFTC / DFUA / DGCA / DGDA / DGDB / DGTA / DGTC / DGTD / DGTE / DJGA / DLTA / DLTC / DLUB.	1,2 / 1,4 / 1,6 / 1,9 / 2,0	T10265

