

Spălarea simplificată: TOOL BOX W04

Dacă înlocuiți schimbătorul de căldură, pompa de apă sau răcitorul de aer de supraalimentare, trebuie să spălați neapărat circuitul de răcire după aceea. Acest lucru este chiar obligatoriu pentru unele motoare. TOOL BOX W04 este soluția compactă și universală în acest scop. Aceasta permite instalatorilor să efectueze întregul proces de spălare fără probleme, chiar și în cazul sistemelor de răcire foarte ramificate. Toate sistemele de conectori și adaptoarele sunt proiectate astfel încât să se potrivească doar pe o singură piesă - conexiunea incorectă este exclusă.

Conținut

- > Unitate completă de spălare și aspirare
- > Baterie și cleme pentru furtunuri
- > Toate furtunurile și racordurile necesare
- > Duză Venturi
- > Capace pentru canistre
- > Instrucțiuni de utilizare clare


Avantaje

- > Spălare simplă și sigură în conformitate cu specificațiile producătorului, chiar și în cazul sistemelor de răcire puternic ramificate
- > Completare perfectă pentru adaptoarele și conexiunile TOOL BOX W01
- > Soluție inteligentă în două truse practice
- > Aplicabil universal pentru toate vehiculele
- > Calitate „Made in Germany”
- > 5 ani garanție:
www.continental-ep.com/5



Lista pieselor de schimb/domeniul de aplicare TOOL BOX W04

Poz.	Descriere	Poz.	Descriere
1	Canalul 1 (pe blocul 17)	15	Adaptor de curățare
2	Canalul 2 (pe blocul 17)	16	Adaptor de aspirație
3	Cuplaj pentru conducta de aspirație (pompă)	17	Ochelari de vizibilitate (pentru verificarea procesului de umplere)
4	Conector pentru conducta de aspirație	18	Pompă EAP 11_12VDC_Continental
5	Conector pentru conducta de presiune (pompă)	19	Întreprător pornit/oprit (pompă)
6	Cuplaj pentru conducta de presiune	20	Bornele bateriei pentru 12 V CC (alimentarea electrică a pompei)
7	Furtun de aspirație container	21	Capac de etanșare DIN 61 pentru containerul „lichid nou”
8	Furtun de scurgere container	21.1	Container de 30 litri* cu capac DIN 61 (pentru lichid nou)
9	Bloc de supape cu manometru și robinet de închidere A + B	22	Capac de etanșare DIN 61 pentru containerul de „lichid uzat”
10	Duză Venturi	22.1	Container de 30 litri* cu capac DIN 61 (pentru lichid uzat)
11	Furtun de golire (pentru depresurizarea blocului de supape)	23	Cleme pentru furtunuri (4 bucăți)
12	Furtun de spălare cu adaptor pas cu pas Ø 8/10/12/15 mm și clemă de furtun	24 + 25	Trusă de depozitare
13	Furtun de etanșare Ø 8/10 mm, cu clemă de furtun	A + B	Robinete de închidere pe blocul de supape
14	Furtun de etanșare Ø 12/15 mm, cu clemă de furtun		



Aplicații ale vehiculelor pentru care producătorul vehiculului prescrie spălarea:

Volkswagen

Codul motorului				
DBGA	CRBC	DFGC	DNAE	DTSA
DFHA	CKFC	DGDA	DMZB	CUVE
CUAA	CUNA	DFEA	CRKA	DNAA
CUUB	CRVA	CXHA	CXXB	DSRB
CUUA	CRLD	DTUA	DGTE	DTRB
CUVC	CRKA	DSRA	CRVC	DTSB
CUWA	CRLB	DTRF	CRLB	DSRA
DFSB	CLCA	DTRE	CRBC	DELA
CUUF	CXGA	DTRC	DGCA	DBKA
DFSC	DCXA	DSRB	CYKB	CRMB
CUUD	CUPA	DSUD	CRVA	DJGA
CUUE	DDAA	DTSA	CXXA	DCYB
CXFA	DGTC	DTRA	DCYA	DDYB
CXEC	DGTD	DTSB	CUUA	DFHA
CXEB	CFGC	DFGA	DCZA	DFGB
CAAA	DLUB	CVCA	DFEA	DLTA
CAAB	DFMA	DFSB	DBGA	DFLD
CXHB	CFFE	DFSF	DFCA	DTTC
DAUA	DGTE	DFSC	DBGB	DFEB
DAVA	DFFA	DFSD	CUXA	DTRD
CLHB	DGDB	DFSE	DFLA	DEJB
CLHA	DFGA	CXHA	DLUB	DEJA
CRKB	DBGC	DMZA	DFMA	DGMA
DDYA	CYKC	CXGA	CUVA	DLTC
CRBB	CFFD	CXGB	DTTA	

Seat

Codul motorului				
CUVC	DFHA	CXXB	CUVA	DFLD
CFGC	CRVA	DGTE	DTTA	DDYB
DLUB	DGTC	CRBC	DTTC	DBKA
CUWA	CLHB	DFGA	CXXA	DTSB
DFMA	CLHA	CXMA	CRMB	DLTC
CFFE	CRKB	DSTB	CUPA	DCYA
DGTD	CRVC	DSUD	CRLB	
DGTA	CKFC	DTRD	DJGA	
DDYA	CUNA	DTUA	DTSA	
DFFA	CRLD	DFLA	DLTA	

Audi

Codul motorului				
CXMA	CAHB	DEZB	CSUA	DTPB
CLHA	DESA	DSRB	CSUE	DBKA
CRKB	CNHA	DSUD	DDCB	CRUA
DDYA	DEUC	DTSA	CZJA	DJGA
CRBD	DEUA	DTUA	DDDA	CNHC
CRFC	DETB	DEZE	DTTC	DFVA
CRBC	DETA	DTPA	CUVB	DDCA
CUNA	CGLE	DEZF	DBBA	DFTB
CRFA	CSUD	DEZD	DFUA	DTSB
CRLC	DFGA	DFBA	DFTC	DTRD
CRLB	DFHA	DTNA	DFTA	DBGA
CXXB	CFFA	DGTE	CYLA	DEJA
CAGB	CUVC	DGCA	CSUB	
DEUB	CUWA	DCYA	DTNB	
CZHA	CUVD	CMFB	CGLA	
CJCD	CJCB	CGLD	DTRB	

Škoda

Codul motorului				
DGTD	CKFB	CFHA	CRMB	DTSB
DGTA	CRVC	DTRB	CUPA	DDYB
DDYA	CKFC	DSTA	CLNA	DBKA
DFFA	CUNA	DTTC	DCZA	CYKA
DFHA	CAYC	DTUA	DFEA	DCYA
DBGC	CXMA	DSUD	DFCA	DJGA
CUAA	DCXA	DTRA	DFSB	DSRA
CLHB	CRLB	DTTA	CUUA	DFSA
CLHA	DDAA	DFGA	CLCA	DSRB
CRKB	CUUB	CXXA	DTRD	DTSA
DGTE	CFHF	CXXB	DSTB	

Cupra

Codul motorului				
DTTC				
DTTA				

