

Perfektní pro motory s řemenem v oleji: TOOL BOX V09


TOOL BOX V09 obsahuje nejdůležitější nářadí, které mechanici potřebují pro práci na motorech Ford EcoBoost, Ford 2,0l EcoBlue nebo 1,2l PureTech ve vozech Opel a jiných značek koncernu Stellantis. V Evropě se montují miliony těchto motorů s řemenem v oleji. S TOOL BOX V09 lze provádět opravy v souladu se specifikacemi výrobce, a to jednoduše, bezpečně a efektivně.

Obsah

- > Nástroj pro aretaci, nastavení a seřízení vačkového hřídele
- > Upevňovací čep a setrvačnick
- > Blokovací nástroj a variabilní ovládání vačkového hřídele
- > Nástroj pro nastavení, fixaci a přidržení klikového hřídele
- > Nástroj pro montáž těsnění předního krytu
- > Nástroj pro fixaci setrvačnicku
- > Montážní přípravek pro ozubený řemen
- > Sada aretačních čepů 0,8-2,6 mm, sada napínačů ozubeného řemene a krytek

Výhody

- > velmi kvalitní nástroj pro profesionální použití
- > vyrobeno z robustní kvalitní oceli
- > nejběžnější nástroje pro motory s řemenem v oleji od koncernu Stellantis rychle po ruce
- > exkluzivní složení - k dostání pouze od společnosti Continental
- > přehledné uložení v pevném kufríku
- > možnost jednotlivého doobjednání nástroje v případě poškození nebo ztráty
- > pětiletá záruka:
www.continental-ep.com/5



TIP: Doporučeným rozšířením je TOOL BOX V10 s násobičem točivého momentu pro některé typy motorů Ford EcoBoost.



Seznam položek/oblastí použití soupravy TOOL BOX V09

Pol.	Popis	Peugeot/Citroen/DS	Zdvih	Č. orig. nářadí
1	nástroj k aretaci a nastavení vačkového hřídele	Kódy motoru EBO; EBOF; EB2; EB2ADT; EB2ADTD; EB2ADTDB; EB2ADTS; EB2ADTX; EB2ADTXM; EB2D; EB2DT; EB2DTM; EB2DTS; EB2DTSDB; EB2DTS; EB2DTSF; EB2FA; EB2FAD; EB2FAM; EB2FB; EB2FD; EB2M; HNY	Typ K 1.0/1.2	0109-2A
2	upevňovací čep, setrvačnick	EBO; EBOF; EB2; EB2ADT; EB2ADTD; EB2ADTDB; EB2ADTS; EB2ADTX; EB2ADTXM; EB2D; EB2DT; EB2DTM; EB2DTS; EB2DTSDB; EB2DTS; EB2DTSF; EB2FA; EB2FAD; EB2FAM; EB2FB; EB2FD; EB2M; HNY	Typ K 1.0/1.2	0197-N
14	sada krytek	EBO; EBOF; EB2; EB2ADT; EB2ADTD; EB2ADTDB; EB2ADTS; EB2ADTX; EB2ADTXM; EB2D; EB2DT; EB2DTM; EB2DTS; EB2DTSDB; EB2DTS; EB2DTSF; EB2FA; EB2FAD; EB2FAM; EB2FB; EB2FD; EB2M; HNY	Typ K 1.0/1.2	0188-T; 0189-Q; 0194-T; 1617-J



Seznam položek/oblastí použití soupravy TOOL BOX V09

Pol.	Popis	Ford	Zdvih	Č. orig. nářadí	
		Kódy motoru	Typ K		
3	Blokovací nástroj, ovládání variabilního vačkového hřídele	M1CA; M1CB; M1DA; M1DC; M1DD; M1DH; M1JA; M1JC; M1JE; M1JH; M1JJ; M1JL; M1JM; M2DA; M2DB; M2DC; SFCA; SFCB; SFCC; SFCD; SFCE; SFCF; SFDA; SFDB; SFJA; SFJB; SFJC; SFJD; SFJE; SFJF; SFJJ; SFJK; SFJL; SFJN; SFJP; YYJA; YYJB; YYJC; YYJD; YYJE; YYJF	118618; 55105; 108797; 142732; 55106; 59492; 108800; 108790; 56757; 56760; 108791; 118620; 131656; 38703; 106349; 58967; 58968; 108811; 136547; 108813; 136546; 108808; 131963; 129172; 129171; 121236; 29567; 31094; 121237; 29566; 31095; 129170; 30438; 113328; 113330; 30487; 108777; 56758; 108778; 56761; 124773; 111088; 111103; 101091; 101058; 101057	1.0	303-1606
4	Seřizovací nástroj, vačkový hřídel	M1CA; M1CB; M1DA; M1DC; M1DD; M1DH; M1JA; M1JC; M1JE; M1JH; M1JJ; M1JL; M1JM; M2DA; M2DB; M2DC; SFCA; SFCB; SFCC; SFCD; SFCE; SFCF; SFDA; SFDB; SFJA; SFJB; SFJC; SFJD; SFJE; SFJF; SFJJ; SFJK; SFJL; SFJN; SFJP; YYJA; YYJB; YYJC; YYJD; YYJE; YYJF	118618; 55105; 108797; 142732; 55106; 59492; 108800; 108790; 56757; 56760; 108791; 118620; 131656; 38703; 106349; 58967; 58968; 108811; 136547; 108813; 136546; 108808; 131963; 129172; 129171; 121236; 29567; 31094; 121237; 29566; 31095; 129170; 30438; 113328; 113330; 30487; 108777; 56758; 108778; 56761; 124773; 111088; 111103; 101091; 101058; 101057	1.0	303-1605
5	Nastavovací nástroj, klikový hřídel	M1CA; M1CB; M1DA; M1DC; M1DD; M1DH; M1JA; M1JC; M1JE; M1JH; M1JJ; M1JL; M1JM; M2DA; M2DB; M2DC; SFCA; SFCB; SFCC; SFCD; SFCE; SFCF; SFDA; SFDB; SFJA; SFJB; SFJC; SFJD; SFJE; SFJF; SFJJ; SFJK; SFJL; SFJN; SFJP; YYJA; YYJB; YYJC; YYJD; YYJE; YYJF	118618; 55105; 108797; 142732; 55106; 59492; 108800; 108790; 56757; 56760; 108791; 118620; 131656; 38703; 106349; 58967; 58968; 108811; 136547; 108813; 136546; 108808; 131963; 129172; 129171; 121236; 29567; 31094; 121237; 29566; 31095; 129170; 30438; 113328; 113330; 30487; 108777; 56758; 108778; 56761; 124773; 111088; 111103; 101091; 101058; 101057	1.0	303-732
6	Blokovací nástroj, klikový hřídel	M1CA; M1CB; M1DA; M1DC; M1DD; M1DH; M1JA; M1JC; M1JE; M1JH; M1JJ; M1JL; M1JM; M2DA; M2DB; M2DC; SFCA; SFCB; SFCC; SFCD; SFCE; SFCF; SFDA; SFDB; SFJA; SFJB; SFJC; SFJD; SFJE; SFJF; SFJJ; SFJK; SFJL; SFJN; SFJP; YYJA; YYJB; YYJC; YYJD; YYJE; YYJF	118618; 55105; 108797; 142732; 55106; 59492; 108800; 108790; 56757; 56760; 108791; 118620; 131656; 38703; 106349; 58967; 58968; 108811; 136547; 108813; 136546; 108808; 131963; 129172; 129171; 121236; 29567; 31094; 121237; 29566; 31095; 129170; 30438; 113328; 113330; 30487; 108777; 56758; 108778; 56761; 124773; 111088; 111103; 101091; 101058; 101057	1.0	303-1604
7	Montážní nástroj, těsnění čelního krytu	M1CA; M1CB; M1DA; M1DC; M1DD; M1DH; M1JA; M1JC; M1JE; M1JH; M1JJ; M1JL; M1JM; M2DA; M2DB; M2DC; SFCA; SFCB; SFCC; SFCD; SFCE; SFCF; SFDA; SFDB; SFJA; SFJB; SFJC; SFJD; SFJE; SFJF; SFJJ; SFJK; SFJL; SFJN; SFJP; YYJA; YYJB; YYJC; YYJD; YYJE; YYJF	118618; 55105; 108797; 142732; 55106; 59492; 108800; 108790; 56757; 56760; 108791; 118620; 131656; 38703; 106349; 58967; 58968; 108811; 136547; 108813; 136546; 108808; 131963; 129172; 129171; 121236; 29567; 31094; 121237; 29566; 31095; 129170; 30438; 113328; 113330; 30487; 108777; 56758; 108778; 56761; 124773; 111088; 111103; 101091; 101058; 101057	1.0	303-1636
8	Blokovací nástroj, setrvačnik	M1CA; M1CB; M1DA; M1DC; M1DD; M1DH; M1JA; M1JC; M1JE; M1JH; M1JJ; M1JL; M1JM; M2DA; M2DB; M2DC; SFCA; SFCB; SFCC; SFCD; SFCE; SFCF; SFDA; SFDB; SFJA; SFJB; SFJC; SFJD; SFJE; SFJF; SFJJ; SFJK; SFJL; SFJN; SFJP; YYJA; YYJB; YYJC; YYJD; YYJE; YYJF	118618; 55105; 108797; 142732; 55106; 59492; 108800; 108790; 56757; 56760; 108791; 118620; 131656; 38703; 106349; 58967; 58968; 108811; 136547; 108813; 136546; 108808; 131963; 129172; 129171; 121236; 29567; 31094; 121237; 29566; 31095; 129170; 30438; 113328; 113330; 30487; 108777; 56758; 108778; 56761; 124773; 111088; 111103; 101091; 101058; 101057	1.0	303-1602
9	Montážní nástroj, těsnění čelního krytu	M1CA; M1CB; M1DA; M1DC; M1DD; M1DH; M1JA; M1JC; M1JE; M1JH; M1JJ; M1JL; M1JM; M2DA; M2DB; M2DC; SFCA; SFCB; SFCC; SFCD; SFCE; SFCF; SFDA; SFDB; SFJA; SFJB; SFJC; SFJD; SFJE; SFJF; SFJJ; SFJK; SFJL; SFJN; SFJP; YYJA; YYJB; YYJC; YYJD; YYJE; YYJF	118618; 55105; 108797; 142732; 55106; 59492; 108800; 108790; 56757; 56760; 108791; 118620; 131656; 38703; 106349; 58967; 58968; 108811; 136547; 108813; 136546; 108808; 131963; 129172; 129171; 121236; 29567; 31094; 121237; 29566; 31095; 129170; 30438; 113328; 113330; 30487; 108777; 56758; 108778; 56761; 124773; 111088; 111103; 101091; 101058; 101057	1.0	303-1603
10	Montážní zařízení, ozubený řemen	BCCA; BCCB; BCCC; BCFB; BCRA; BCRB; BJFA; BJFB; BJRA; BKFA; BKFB; BKHA; BKRA; BLFA; BLFB; BLHA; BLRA; YLCA; YLCB; YLCC; YLDA; YLDC; YLFE; YLFA; YLFB; YLFS; YLR6; YLRA; YMCA; YMCB; YMCC; YMDA; YMF6; YMFA; YMFB; YMFS; YMHA; YMR6; YMRA; YNCA; YNF6; YNFA; YNFB; YNFS; YNHA; YNR6; YNRA	118533; 118534; 118535; 118536; 118537; 118538; 118539; 118540; 118541; 119467; 119468; 119470; 119471; 119472; 119473; 119475; 119476; 119477; 119478; 119479; 119480; 119481; 119482; 119483; 123031; 123032; 123043; 123044; 131284; 131651; 132803; 132804; 132805; 132828; 132829; 132830; 132832; 132833; 132834; 132835; 132836; 132837; 133002; 133004; 133875; 135369; 135370; 135371; 135373; 135374; 135375; 136633; 136634; 137134; 137136; 138181; 138182; 138215; 138216; 138672; 139643; 139644; 140505; 144146; 148379	2.0	303-1650
11	Přidržovací nástroj, klikový hřídel	BCCA; BCCB; BCCC; BCFB; BCRA; BCRB; BJFA; BJFB; BJRA; BKFA; BKFB; BKHA; BKRA; BLFA; BLFB; BLHA; BLRA; YLCA; YLCB; YLCC; YLDA; YLDC; YLFE; YLFA; YLFB; YLFS; YLR6; YLRA; YMCA; YMCB; YMCC; YMDA; YMF6; YMFA; YMFB; YMFS; YMHA; YMR6; YMRA; YNCA; YNF6; YNFA; YNFB; YNFS; YNHA; YNR6; YNRA	118533; 118534; 118535; 118536; 118537; 118538; 118539; 118540; 118541; 119467; 119468; 119470; 119471; 119472; 119473; 119475; 119476; 119477; 119478; 119479; 119480; 119481; 119482; 119483; 123031; 123032; 123043; 123044; 131284; 131651; 132803; 132804; 132805; 132828; 132829; 132830; 132832; 132833; 132834; 132835; 132836; 132837; 133002; 133004; 133875; 135369; 135370; 135371; 135373; 135374; 135375; 136633; 136634; 137134; 137136; 138181; 138182; 138215; 138216; 138672; 139643; 139644; 140505; 144146; 148379	2.0	303-1637
12	Blokovací nástroj, setrvačnik	BCCA; BCCB; BCCC; BCFB; BCRA; BCRB; BJFA; BJFB; BJRA; BKFA; BKFB; BKHA; BKRA; BLFA; BLFB; BLHA; BLRA; YLCA; YLCB; YLCC; YLDA; YLDC; YLFE; YLFA; YLFB; YLFS; YLR6; YLRA; YMCA; YMCB; YMCC; YMDA; YMF6; YMFA; YMFB; YMFS; YMHA; YMR6; YMRA; YNCA; YNF6; YNFA; YNFB; YNFS; YNHA; YNR6; YNRA	118533; 118534; 118535; 118536; 118537; 118538; 118539; 118540; 118541; 119467; 119468; 119470; 119471; 119472; 119473; 119475; 119476; 119477; 119478; 119479; 119480; 119481; 119482; 119483; 123031; 123032; 123043; 123044; 131284; 131651; 132803; 132804; 132805; 132828; 132829; 132830; 132832; 132833; 132834; 132835; 132836; 132837; 133002; 133004; 133875; 135369; 135370; 135371; 135373; 135374; 135375; 136633; 136634; 137134; 137136; 138181; 138182; 138215; 138216; 138672; 139643; 139644; 140505; 144146; 148379	2.0	303-1643
13	Sada pojistných čepů 0,8-2,6 mm, napínák ozubeného řemene	M1CA; M1CB; M1DA; M1DC; M1DD; M1DH; M1JA; M1JC; M1JE; M1JH; M1JJ; M1JL; M1JM; M2DA; M2DB; M2DC; SFCA; SFCB; SFCC; SFCD; SFCE; SFCF; SFDA; SFDB; SFJA; SFJB; SFJC; SFJD; SFJE; SFJF; SFJJ; SFJK; SFJL; SFJN; SFJP; YYJA; YYJB; YYJC; YYJD; YYJE; YYJF	118618; 55105; 108797; 142732; 55106; 59492; 108800; 108790; 56757; 56760; 108791; 118620; 131656; 38703; 106349; 58967; 58968; 108811; 136547; 108813; 136546; 108808; 131963; 129172; 129171; 121236; 29567; 31094; 121237; 29566; 31095; 129170; 30438; 113328; 113330; 30487; 108777; 56758; 108778; 56761; 124773; 111088; 111103; 101091; 101058; 101057	1.0/2.0	303-1054

