

Εύκολη πλύση: TOOL BOX W04

Όταν αντικαθίσταται ο εναλλάκτης θερμότητας, η αντλία νερού ή το ψυγείο αέρα υπερπλήρωσης, θα πρέπει στη συνέχεια να ξεπλένεται οπωσδήποτε το κύκλωμα ψύξης. Σε ορισμένους κινητήρες αυτό είναι υποχρεωτικό. Το TOOL BOX W04 είναι η συμπαγής λύση για κάθε χρήση. Αυτό σημαίνει ότι οι τεχνικοί μπορούν να εκτελέσουν όλη τη διαδικασία πλύσης ακόμη και σε συστήματα ψύξης με πολύπλοκη διακλάδωση. Όλα τα συστήματα σύνδεσης και οι προσαρμογείς έχουν κατασκευαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να ταιριάζουν μόνο σε ένα αντίστοιχο τεμάχιο - αποκλείεται η λανθασμένη σύνδεση.

Περιεχόμενα

- > Ολοκληρωμένη μονάδα πλύσης και απορρόφησης
- > Σφιγκτήρες μπαταρίας και εύκαμπτων σωλήνων
- > Όλοι οι απαραίτητοι εύκαμπτοι σωλήνες και σύνδεσμοι
- > Ακροφύσιο Venturi
- > Τάπα για κάνιστρο
- > Σαφείς οδηγίες λειτουργίας

Πλεονεκτήματα


- > Απλή και ασφαλής πλύση σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, ακόμη και σε συστήματα ψύξης με πολύπλοκη διακλάδωση
- > Συμπληρώνει ιδανικά τους προσαρμογείς και τους συνδέσμους του TOOL BOX W01
- > Έξυπνη λύση σε δύο πρακτικές βαλίτσες
- > Δυνατότητα γενικής χρήσης σε όλα τα οχήματα
- > Ποιότητα Made in Germany
- > 5 χρόνια εγγύηση:
www.continental-ep.com/5



Κατάλογος επιμέρους εξαρτημάτων/χρήση TOOL BOX W04

Θέση	Περιγραφή
1	Κανάλι 1 (στο μπλοκ 17)
2	Κανάλι 2 (στο μπλοκ 17)
3	Σύνδεσμος αγωγού απορρόφησης (αντλία)
4	Σύνδεσμος αγωγού απορρόφησης
5	Σύνδεσμος αγωγού πίεσης (αντλία)
6	Σύνδεσμος αγωγού πίεσης
7	Εύκαμπτος σωλήνας απορρόφησης δοχείου
8	Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης δοχείου
9	Συγκρότημα βαλβίδων με μανόμετρο και βάνα αποκλεισμού A + B
10	Ακροφύσιο Venturi
11	Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης (για μείωση της πίεσης στο μπλοκ βαλβίδων)
12	Εύκαμπτος σωλήνας πλύσης με κλιμακωτό προσαρμογέα Ø 8/10/12/15 mm και σφιγκτήρα εύκαμπτου σωλήνα
13	Εύκαμπτος σωλήνας σφράγισης Ø 8/10 mm, με σφιγκτήρα εύκαμπτου σωλήνα
14	Εύκαμπτος σωλήνας σφράγισης Ø 12/15 mm, με σφιγκτήρα εύκαμπτου σωλήνα

Θέση	Περιγραφή
15	Προσαρμογέας καθαρισμού
16	Προσαρμογέας απορρόφησης
17	Κρύσταλλο παρατήρησης (για τον έλεγχο της διαδικασίας πλήρωσης)
18	Αντλία EAP 11_12VDC_Continental
19	Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (αντλία)
20	Ακροδέκτες μπαταρίας για 12 V DC (ηλεκτρική τροφοδοσία αντλίας)
21	Τάπα DIN 61 για δοχείο «νέου υγρού»
21.1	Δοχείο 30 l* με τάπα DIN 61 (για νέο υγρό)
22	Τάπα DIN 61 για δοχείο «χρησιμοποιημένου υγρού»
22.1	Δοχείο 30 l* με τάπα DIN 61 (για χρησιμοποιημένο υγρό)
23	Σφιγκτήρες εύκαμπτων σωλήνων (4 τεμάχια)
24 + 25	βαλίτσα αποθήκευσης
A + B	Βάνες αποκλεισμού στο μπλοκ βαλβίδων



Εφαρμογές οχημάτων για τις οποίες ο κατασκευαστής οχήματος προδιαγράφει την πλύση:

Volkswagen

Κωδικός κινητήρα				
DBGA	CRBC	DFGC	DNAE	DTSA
DFHA	CKFC	DGDA	DMZB	CUVE
CUAA	CUNA	DFEA	CRKA	DNAA
CUUB	CRVA	CXHA	CXXB	DSRB
CUUA	CRLD	DTUA	DGTE	DTRB
CUVC	CRKA	DSRA	CRVC	DTSB
CUWA	CRLB	DTRF	CRLB	DSRA
DFSB	CLCA	DTRE	CRBC	DELA
CUUF	CXGA	DTRC	DGCA	DBKA
DFSC	DCXA	DSRB	CYKB	CRMB
CUUD	CUPA	DSUD	CRVA	DJGA
CUUE	DDAA	DTSA	CXXA	DCYB
CXFA	DGTC	DTRA	DCYA	DDYB
CXEC	DGTD	DTSB	CUUA	DFHA
CXEB	CFGC	DFGA	DCZA	DFGB
CAAA	DLUB	CVCA	DFEA	DLTA
CAAB	DFMA	DFSB	DBGA	DFLD
CXHB	CFFE	DFSF	DFCA	DTTC
DAUA	DGTE	DFSC	DBGB	DFEB
DAVA	DFFA	DFSD	CUXA	DTRD
CLHB	DGDB	DFSE	DFLA	DEJB
CLHA	DFGA	CXHA	DLUB	DEJA
CRKB	DBGC	DMZA	DFMA	DGMA
DDYA	CYKC	CXGA	CUVA	DLTC
CRBB	CFFD	CXGB	DTTA	

Seat

Κωδικός κινητήρα				
CUVC	DFHA	CXXB	CUVA	DFLD
CFGC	CRVA	DGTE	DTTA	DDYB
DLUB	DGTC	CRBC	DTTC	DBKA
CUWA	CLHB	DFGA	CXXA	DTSB
DFMA	CLHA	CXMA	CRMB	DLTC
CFFE	CRKB	DSTB	CUPA	DCYA
DGTD	CRVC	DSUD	CRLB	
DGTA	CKFC	DTRD	DJGA	
DDYA	CUNA	DTUA	DTSA	
DFFA	CRLD	DFLA	DLTA	

Audi

Κωδικός κινητήρα				
CXMA	CAHB	DEZB	CSUA	DTPB
CLHA	DESA	DSRB	CSUE	DBKA
CRKB	CNHA	DSUD	DDCB	CRUA
DDYA	DEUC	DTSA	CZJA	DJGA
CRBD	DEUA	DTUA	DDDA	CNHC
CRFC	DETB	DEZE	DTTC	DFVA
CRBC	DETA	DTPA	CUVB	DDCA
CUNA	CGLE	DEZF	DBBA	DFTB
CRFA	CSUD	DEZD	DFUA	DTSB
CRLC	DFGA	DFBA	DFTC	DTRD
CRLB	DFHA	DTNA	DFTA	DBGA
CXXB	CFFA	DGTE	CYLA	DEJA
CAGB	CUVC	DGCA	CSUB	
DEUB	CUWA	DCYA	DTNB	
CZHA	CUVD	CMFB	CGLA	
CJCD	CJCB	CGLD	DTRB	

Škoda

Κωδικός κινητήρα				
DGTD	CKFB	CFHA	CRMB	DTSB
DGTA	CRVC	DTRB	CUPA	DDYB
DDYA	CKFC	DSTA	CLNA	DBKA
DFFA	CUNA	DTTC	DCZA	CYKA
DFHA	CAYC	DTUA	DFEA	DCYA
DBGC	CXMA	DSUD	DFCA	DJGA
CUAA	DCXA	DTRA	DFSB	DSRA
CLHB	CRLB	DTTA	CUUA	DFSA
CLHA	DDAA	DFGA	CLCA	DSRB
CRKB	CUUB	CXXA	DTRD	DTSA
DGTE	CFHF	CXXB	DSTB	

Cupra

Κωδικός κινητήρα				
DTTC				
DTTA				

