

Multitalent pentru motoarele VW: TOOL BOX V08


Pentru reparații la motoarele Volkswagen EA288 și EA211 există acum noul TOOL BOX V08. Sculele incluse sunt potrivite pentru reparații la curelele de distribuție în aproximativ 90% din toate vehiculele din grupul Volkswagen cu motoare TDI de 1,4 l - 2,0 l, la modelele de după anul 2013. Printre acestea se numără, de exemplu, Golf VII, SEAT Leon, Škoda Octavia și Audi A3, precum și multe alte vehicule din grup.

Conținut

- > Unelte pentru reglare
- > Contrapiesă
- > diverse știfi de blocare
- > Unelte de blocare
- > Unelte de deblocare
- > Unelte de indexare
- > Unelte de sincronizare a axei cu came
- > Unelte de instalare a etanșărilor de ulei
- > și multe altele

Avantaje

- > Unealtă de calitate superioară pentru utilizarea profesională
- > Fabricată din oțel rezistent, de calitate superioară
- > Combinație exclusivă - disponibilă numai de la Continental
- > Dispunere accesibilă într-o ladă rezistentă
- > 5 ani garanție:
www.continental-ep.com/5



Lista pieselor de schimb/domeniul de aplicare TOOL BOX V08

Poz. .	Număr articol	Utilizare	Adecvat, de ex. ptr.	CC	Cod OE al sculei
1	Dispozitiv de reglare a instrumentului de întindere Curele dințate 829090	Rola de întindere a acționării axei cu came	CHPA / CHPB / CHYA / CHYB / CHZB / CHZC / CHZD / CHZE / CHZG / CHZJ / CHZL / CJZA / CJZB / CJZC / CJZD / CMBA / CPGA / CPTA / CPVA / CPVB / CPWA / CRJA / CUKB / CUKC / CVNA / CWVA / CWVB / CXSA / CXSB / CYVA / CYVB / CYVD / CZCA / CZCC / CZDA / CZDB / CZEA / DAFA	1,0 / 1,2 / 1,4 / 1,6	T10499A
2	Dispozitiv de reglare a instrumentului de întindere Curele dințate 4880481	Rola de întindere a acționării axei cu came	CHPA / CHPB / CHYA / CHYB / CHZB / CHZC / CHZD / CHZE / CHZG / CHZJ / CHZL / CJZA / CJZB / CJZC / CJZD / CMBA / CPGA / CPTA / CPVA / CPVB / CPWA / CRJA / CUKB / CUKC / CVNA / CWVA / CWVB / CXSA / CXSB / CYVA / CYVB / CYVD / CZCA / CZCC / CZDA / CZDB / CZEA / DAFA	1,0 / 1,2 / 1,4 / 1,6	T10500
3	Contrapiesă 4880152	Pinionul axei cu came	CAAA / CAAB / CAAC / CAAD / CAAE / CAGA / CAGB / CAGC / CAHA / CAHB / CAYA / CAYB / CAYC / CAYD / CAYE / CBAA / CBAB / CBAC / CBBA / CBBB / CBDA / CBDB / CBD / CCHA / CCHB / CDBA / CDCA / CEGA / CFFA / CFFB / CFFD / CFFE / CFGB / CFGC / CFGD / CFHA / CFHB / CFHC / CFHD / CFHE / CFHF / CFJA / CFJB / CFVA / CGLA / CGLB / CGLC / CGLD / CGLE / CJAA / CJCA / CJCB / CJCC / CJCD / CKFB / CKFC / CKTB / CKTC / CKUB / CKUC / CLCA / CLCB / CLHA / CLHB / CLHC / CLJA / CLLA / CLLB / CLNA / CMEA / CMFA / CMFB / CMGB / CNEA / CNFA / CNFB / CNHA / CNHC / CRBC / CRBD / CRFA / CRFC / CRKA / CRKB / CRLB / CRLC / CRMB / CRUA / CRVA / CRVC / CSHA / CSLB / CSNA / CSUA / CSUB / CSUD / CSUE / CUAA / CUNA / CUPA / CUSA / CUSB / CUTA / CUUA / CUUB / CUUC / CUUD / CUUE / CUUF / CUVA / CUVB / CUVC / CUVD / CUVE / CUWA / CXEB / CXEC / CXFA / CXGA / CXGB / CXHA / CXHB / CXMA / CXXA / CXXB / CYKA / CYKB / CZJA / DASA / DASB / DAUA / DAUB / DAVA / DAWA / DAWB / DBGA / DBGB / DBGC / DBKA / DCXA / DCYA / DCYB / DCZA / DDAA / DDCA / DDCB / DDDA / DDYA / DDB / DEJA / DEJB / DESA / DETA / DETB / DEUA / DEUB / DEUC / DEZD / DFBA / DFCA / DFEA / DFEB / DFFA / DFGB / DFGC / DFHA / DFLA / DFLD / DFMA / DFSA / DFSB / DFSC / DFSD / DFSE / DFSF / DFTA / DFTB / DFTC / DFUA / DGCA / DGDA / DGDB / DGTA / DGTC / DGTD / DGTE / DJGA / DLTA / DLTC / DLUB	1,2 / 1,4 / 1,6 / 2,0	T10051
4	Unealtă de indexare Axa cu came 4880447	Pinionul axei cu came	CHPA / CHPB / CHYA / CHYB / CHZB / CHZC / CHZD / CHZG / CHZJ / CHZL / CJZA / CJZB / CJZC / CJZD / CMBA / CPGA / CPTA / CPVA / CPVB / CPWA / CUKB / CVNA / CWVA / CWVB / CXSA / CXSB / CYVA / CYVB / CYVD / CZCA / CZCC / CZDA / CZDB / CZEA / DAFA	1,0 / 1,2 / 1,4 / 1,6	T10554
5	Unealtă de blocare pentru pinionul arborelui cotit 4880304	Arbore cotit	CAYC / CAYD / CAYE / CDBA / CDCA / CFFB / CFHC / CFHE / CFHF / CFJA / CFWA / CKFB / CKFC / CKTB / CKTC / CKUB / CKUC / CLCA / CLHA / CLHB / CLHC / CNEA / CNFA / CNFB / CNHA / CNHC / CRBC / CRBD / CRFA / CRFC / CRKA / CRKB / CRLB / CRLC / CRMB / CRUA / CRVA / CRVC / CSHA / CSLA / CSLB / CSLC / CSNA / CSUA / CSUB / CSUD / CSUE / CUAA / CUNA / CUPA / CUSA / CUSB / CUTA / CUUA / CUUB / CUUC / CUUD / CUUE / CUUF / CUVA / CUVB / CUVC / CUVD / CUVE / CUWA / CXEB / CXEC / CXFA / CXGA / / CXGB / CXHA / CXHB / CXMA / CXXA / CXXB / CYKA / CYKB / CZJA / DASA / DASB / DAUA / DAUB / DAVA / DAWA / DAWB / DBGA / DBGB / DBGC / DBKA / DCXA / DCYA / DCYB / DCZA / DDAA / DDCA / DDCB / DDDA / DDYA / DDB / DEJA / DEJB / DESA / DETA / DETB / DEUA / DEUB / DEUC / DEZD / DFBA / DFCA / DFEA / DFEB / DFFA / DFGB / DFGC / DFHA / DFLA / DFLD / DFMA / DFSA / DFSB / DFSC / DFSD / DFSE / DFSF / DFTA / DFTB / DFTC / DFUA / DGCA / DGDA / DGDB / DGTA / DGTC / DGTD / DGTE / DJGA / DLTA / DLTC / DLUB	1,2 / 1,4 / 1,6 / 2,0	T10490
6	Unealtă de reglare ptr. axele cu came 4880309	Axa cu came	CHPA / CHPB / CHZB / CHZC / CHZD / C / ZE / CHZG / CHZJ / CJZA / CJZB / CJZC / CJZD / CMBA / CPVA / CPVB / CPWA / CRJA / CUKB / CUKC / CVNA / CXSA / CXSB / CYVA / CYVB / CYVD / CZCA / CZCC / CZDA / CZDB / CZEA	1,0 / 1,2 / 1,4	T10494
7	Știft de control al arborelui cotit 4880199	Arbore cotit	AXU / BAG / BKG / BLF / BLG / BLN / BLP / BMY / BWK / CAVA / CAVB / CAVC / CAVD / CAVE / CAVF / CAVG / CAXA / CAXC / CBZA / CBZB / CBZC / CDGA / CHPA / CHPB / CHYA / CHYB / CHZB / CHZD / CHZE / CHZJ / CHZL / CJZA / CJZB / CJZC / CJZD / CMBA / CPGA / CPTA / CPVA / CPVB / CPWA / CRJA / CRJA / CTHA / CTHB / CTHC / CTHD / CTHE / CTHF / CTHG / CTJB / CTJC / CTKA / CUKB / CUKC / CVNA / CWVA / CWVB / CXSA / CXSB / CYVA / CYVB / CYVD / CZCA / CZCC / CZDA / CZDB / CZEA / DAFA	1,0 / 1,2 / 1,4 / 1,6	T10340
8	Știft de control al pompei de injecție 4880092	Rotorul pompei de injecție	1X / / 1Y / ABL / AEF / AFB / AFN / AGP / AGR / AHF / AHH / AHU / AJM / AKE / AKN / ALH / AMF / ANU / ANY / AQM / ARL / ASB / ASV / ASY / ASZ / ATD / ATJ / ATL / AUY / AVB / AVF / AVQ / AWX / AXB / AXC / AXR / AYM / AYQ / AZV / AZV / BAU / BAY / BCZ / BDG / BDH / BDJ / BDK / BFC / BGW / BHC / BHW / BJB / BKC / BKD / BKE / BKN / BKP / BKS / BLB / BLS / BLT / BMA / BMK / BMM / BMN / BMP / BMR / BMS / BMT / BMZ / BNA / BNG / BNM / BNV / BPP / BPW / BPX / BPZ / BRB / BRC / BRD / BRE / BRF / BRM / BRR / BRS / BRT / BRV / BSG / BSS / BST / BSU / BSV / BSW / BTB / BUG / BUK / BUN / BUY / BUZ / BVA / BVE / BVF / BVG / BVH / BVK / BWB / BWV / BXE / BXF / BXJ / CAAA / CAAB / CAAC / CAAD / CAAE / CAGA / CAGB / CAGC / CAHA / CAHB / CAMA / CAMB / CANA / CANB / CANC / CAND / CAPA / CARA / CAS / CASA / CASB / CASC / CASD / CATA / CAYA / CAYB / CAYC / CAYD / CAYE / CBAA / CBAB / CBAC / CBBA / CBBB / CBDA / CBDB / CBD / CCHA / CCHB / CCLA / CCLB / CCMA / CCWA / CCWB / CDBA / CDCA / CDTA / CDTB / CDT / CDT / CDUC / CDUD / CDYA / CDYB / CDYC / CEGA / CEXA / CFC / CFFA / CFFB / CFFD / CFFE / CFGB / CFGC / CFGD / CFHA / CFHB / CFHC / CFHD / CFHE / CFHF / CFJA / CFJB / CFWA / CGKA / CGKB / CGLA / CGLB / CGLC / CGLD / CGLE / CGQB / CJAA / CJCA / CJCB / CJCC / CJCD / CJGA / CJGC / CJGD / CJMA / CKFB / CKFC / CKTB / CKTC / CKUB / CKUC / CKVB / CKVC / CKVD / CLAA / CLAB / CLCA / CLCB / CLHA / CLHB / CLHC / CLJA / CLLA / CLLB / CLNA / CLZB / CMEA / CMFA / CMFB / CMGB / CMHA / CNEA / CNFA / CNFB / CNHA / CNHC / CNRB / CPNB / CRBB / CRBC / CRBD / CRCA / CRCB / CRFA / CRFC / CRKA / CRKB / CRLB / CRLC / CRMB / CRMC / CRTC / CRTD / CRTE / CRUF / CRUA / CRVA / CRVC / CSHA / CSLB / CSNA / CSUA / CSUB / CSUD / CSUE / CSWB / CTBA / CTBB / CTBC / CTBD / CTB / CTCC / CUAA / CUNA / CUPA / CUSA / CUSB / CUTA / CUUA / CUUB / CUUC / CUUD / CUUE / CUUF / CUVA / CUVB / CUVC / CUVD / CUVE / CUWA / CVUA / CVUB / CVUC / CVVA / CVWA / CVZA / CXMA / CXXA / CXXB / CYKA / CYKB / CZJA / CZVA / CZVB / CZVC / CZVD / CZVE / CZVF / CZZA / CZZB / DBGA / DBGB / DBGC / DBKA / DCPC / DCXA / DCYA / DCYB / DCZA / DDAA / DDCA / DDCB / DDDA / DDV / DDXA / DDXB / DDYC / DDYB / DEHA / DEJA / DEJB / DEUA / DEUB / DFCA / DFEA / DFEB / DFFA / DFGB / DFGC / DFHA / DFLA / DFLD / DFMA / DFSA / DFSB / DFSC / DFSD / DFSE / DFSF / / DFTA / DFTB / DFTC / DFUA / DGCA / DGDA / DGDB / DGDB / DGTA / DGTC / DGTD / DGTE / DJGA / DLTA / DLTC / DLUB / M05/9D (CAS) / M05/9E (CRCA) / M05/9E (CRCB) / MCR/CB / MCR/CC / MCT.B / MCT.BC / MCV.VA (CVV) / MCW/JA	1,2 / 1,4 / 1,6 / 1,9 / 2,0 / 2,5 / 2,7 / 3,0	3359
9	Unealtă de instalare a etanșării de ulei 4880482	Arbore cotit	CBZA / CBZB / CYVB / CJZA / CJZC / CJZD / CJZB / CYVA / CYVD / CBZC	1,2	T10417
10	Unealtă de instalare a etanșării de ulei 4880482	Arbore cotit	CBZA / CBZB / CYVB / CJZA / CJZC / CJZD / CJZB / CYVA / CYVD / CBZC	1,2	T10417
11	Unealtă de sincronizare a axei cu came 4880297	Axa cu came	CHYA / CHYB / CHZJ / CHZL / CPGA / CWVA / CWVB / DAFA	1,0 / 1,6	T10477



Lista pieselor de schimb/domeniul de aplicare TOOL BOX V08

Poz. / Număr articol	Utilizare	Adecvat, de ex. ptr.	CC	Cod OE al sculei
12 Unealtă de reglare dis- pozitivului de întindere a curelei dințate 4880197	Roți de întindere a acționării axei cu came	AMF / AXB / AXC / AXR / AZV / BDJ / BJB / BKC / BKD / BLS / BMM / BMN / BMP / BMS / BNM / BNV / BPZ / BRR / BRS / BST / BSW / BUY / BXE / BXF / CAAA / CAAB / CAAC / CAAD / CAAE / CAGA / CAGB / CAGC / CAHA / CAHB / CAYA / CAYB / CAYC / CAYD / CAYE / CBAA / CBAB / CBAC / CBBA / CBBB / CBDA / CBDB / CBDC / CCHA / CCHB / CDBA / CDCA / CEGA / CFCA / CFFA / CFFB / CFFD / CFFE / CFGB / CFGC / CFGD / CFHA / CFHB / CFHC / CFHD / CFHE / CFHF / CFJA / CFJB / CFWA / CGLA / CGLB / CGLC / CGLD / CGLE / CJAA / CJCA / CJCB / CJCC / CJCD / CKFB / CKFC / CKTB / CKTC / CKUB / CKUC / CLCA / CLCB / CLHA / CLHB / CLHC / CLJA / CLLA / CLLB / CLNA / CMEA / CMFA / CMFB / CMGB / CNEA / CNFA / CNFB / CNHA / CNHC / CRBC / CRBD / CRFA / CRFC / CRKA / CRKB / CRLB / CRLC / CRLD / CRMB / CRUA / CRVA / CRVC / CSHA / CSLA / CSLB / CSLC / CSNA / CSUA / CSUB / CSUD / CSUE / CUA / CUNA / CUPA / CUSA / CUSB / CUTA / CUUA / CUUB / CUUC / CUUD / CUUE / CUUF / CUVA / CUVB / CUV / CUVD / CUVE / CUWA / CXEB / CXEC / CXFA / CXGA / CXGB / CXHA / CXHB / CXMA / CXXA / CXXB / CYKA / CYKB / CZJA / DASA / DASB / DAUA / DAUB / DAVA / DAWA / DAWB / DBGA / DBGB / DBGC / DBKA / DCXA / DCYA / DCYB / DCZA / DDAA / DDCA / DDCB / DDDA / DDYA / DDYB / DEJA / DEJB / DESA / DETA / DETB / DEUA / DEUB / DEUC / DEZD / DFBA / DFCA / DFEA / DFEB / DFFA / DFGA / DFGB / DFGC / DFHA / DFLA / DFLD / DFMA / DFSA / DFSB / DFSC / DFS / DFSF / DFTA / DFTB / DFTC / DFUA / DGCA / DGDA / DGDB / DGTA / DGTC / DGTD / DGTE / DJGA / DLTA / DLTC / DLUB.	1,2 / 1,4 / 1,6 / 1,9 / 2,0	T10264
13 Instrument de montare a axei cu came 4880483	Acționarea axei cu came	CHPA / CHPB / CHYA / CHYB / CHZB / CHZC / CHZD / CHZE / CHZG / CHZJ / CJZA / CJZB / CJZC / CJZD / CMBA / CPVA / CPVB / CPWA / CPVB / CPWA / CRJA / CUKB / CUKC / CVNA / CWWA / CWWB / CXSA / CXSB / CYVA / CYVB / CYVD / CZCA / CZCC / CZDA / CZDB / CZIA / DAF.	1,0 / 1,2 / 1,4 / 1,6	T10487
14 Instrument de blocare a axei cu came 4880324	Axa cu came	CHYB / CHZB / CHZC / CHZD / CHZE / CHZG / CHZJ / CHZL	1,0	T10476A
15 Instrument de deblocare pentru suportul țevii de ră- cire a aerului de admisie 4880484	Conducta de aspirație	CHPA / CHPB / CHZB / CHZC / CHZD / CHZE / CHZG / CHZJ / CJZA / CJZB / CJZC / CJZD / CMBA / CPTA / CPVA / CPVB / CPWA / CRJA / CUKB / CUKC / CXSA / CXSB / CYVA / CYVB / CYVD / CZCA / CZCC / CZDA / CZDB / CZIA.	1,0 / 1,2 / 1,4	T10527 / T10527-1
16 Unealtă de blocare pentru axa cu came/pompa de combustibil 4880308	Axa cu came/pompa de benzină	CAYC / CFFB / CFHC / CKFB / CKFC / CLHA / CLHB / CLHC / CNHA / CNHC / CRBB / CRBC / CRBD / CRFA / CRFC / CRKA / CRKB / CRLB / CRLC / CRLD / CRMB / CRUA / CRVA / CRVC / CSUA / CSUB / CSUD / CSUE / CUA / CUNA / CUPA / CUSA / CUSB / CUTA / CUUA / CUUB / CUUC / CUUD / CUUE / CUUF / CUVA / CUVB / CUV / CUVD / CUVE / CUWA / CXEB / CXEC / CXFA / CXGA / CXGB / CXHA / CXHB / CXMA / CXXA / CXXB / CYKA / CYKB / CZJA / DASA / DASB / DAUA / DAUB / DAVA / DAWA / DAWB / DBGA / DBGB / DBGC / DBKA / DCXA / DCYA / DCYB / DCZA / DDAA / DDCA / DDCB / DDDA / DDYA / DDYB / DEJA / DEJB / DESA / DETA / DETB / DEUA / DEUB / DEUC / DEZD / DFBA / DFCA / DFEA / DFEB / DFFA / DFGA / DFGB / DFGC / DFHA / DFLA / DFLD / DFMA / DFSA / DFSB / DFSC / DFS / DFSF / DFTA / DFTB / DFTC / DFUA / DGCA / DGDA / DGDB / DGTA / DGTC / DGTD / DGTE / DJGA / DLTA / DLTC / DLUB.	1,4 / 1,6 / 2,0	T10492
17 Știft de blocare roți de întindere 4880196	Dorn de blocare Roți de întindere	AMF / AVQ / AXB / AXC / AXR / AZV / BDJ / BJB / BKC / BKD / BLS / BMM / BMN / BMP / BMS / BNM / BNV / BPZ / BRM / BRR / BRS / BRU / BST / BSU / BSW / BUY / BXE / BXF / BXJ / CAAA / CAAB / CAAC / CAAD / CAAE / CAGA / CAGB / CAGC / CAHA / CAHB / CAYA / CAYB / CAYC / CAYD / CAYE / CBAA / CBAB / CBAC / CBBA / CBBB / CBDA / CBDB / CBDC / CCHA / CCHB / CDBA / CDCA / CEGA / CFCA / CFFA / CFFB / CFFD / CFFE / CFGB / CFGC / CFGD / CFHA / CFHB / CFHC / CFHD / CFHE / CFHF / CFJA / CFJB / CFWA / CGLA / CGLB / CGLC / CGLD / CGLE / CJAA / CJCA / CJCB / CJCC / CJCD / CKFB / CKFC / CKTB / CKTC / CKUB / CKUC / CLCA / CLCB / CLHA / CLHB / CLHC / CLJA / CLLA / CLLB / CLNA / CMEA / CMFA / CMFB / CMGB / CNEA / CNFA / CNFB / CNHA / CNHC / CRBC / CRBD / CRFA / CRFC / CRKA / CRKB / CRLB / CRLC / CRLD / CRMB / CRUA / CRVA / CRVC / CSHA / CSLA / CSLB / CSLC / CSNA / CSUA / CSUB / CSUD / CSUE / CUA / CUNA / CUPA / CUSA / CUSB / CUTA / CUUA / CUUB / CUUC / CUUD / CUUE / CUUF / CUVA / CUVB / CUV / CUVD / CUVE / CUWA / CXEB / CXEC / CXFA / CXGA / CXGB / CXHA / CXHB / CXMA / CXXA / CXXB / CYKA / CYKB / CZJA / DASA / DASB / DAUA / DAUB / DAVA / DAWA / DAWB / DBGA / DBGB / DBGC / DBKA / DCXA / DCYA / DCYB / DCZA / DDAA / DDCA / DDCB / DDDA / DDYA / DDYB / DEJA / DEJB / DEUA / DEUB / DEZD / DFBA / DFCA / DFEA / DFEB / DFFA / DFGA / DFGB / DFGC / DFHA / DFLA / DFLD / DFMA / DFSA / DFSB / DFSC / DFS / DFSF / DFTA / DFTB / DFTC / DFUA / DGCA / DGDA / DGDB / DGTA / DGTC / DGTD / DGTE / DJGA / DLTA / DLTC / DLUB.	1,2 / 1,4 / 1,6 / 1,9 / 2,0	T10265

