

Uniwersalny zestaw narzędzi: TOOL BOX V07


TOOL BOX V07 jest następcą poprzedniego Tool Box-a uniwersalnego. Zawiera on wiele przydatnych narzędzi do wszystkich zadań, które zawsze wymagają czasu, szczególnie jeśli chodzi o testowanie, ustawianie i blokowanie prawidłowej synchronizacji silnika. Jest to uniwersalne narzędzie do codziennej pracy w warsztacie

Zawartość

- > Różne narzędzia blokujące
- > Narzędzie do blokowania kół zębatych
- > Ściągacz do kół pasowych
- > Różne adaptery i piny blokujące
- > Elementy mocujące
- > Różne rodzaje kół zamachowych

Zalety

- > Wysokiej jakości narzędzia do użytku profesjonalnego
- > Wykonane z wytrzymałej stali najwyższej jakości
- > Ekskluzywne zestawy - dostępne tylko w Continental
- > Zorganizowane przechowywanie w solidnej walizce
- > 5-let gwarancji:
www.continental-ep.com/5



Lista części / Obszar zastosowania TOOL BOX V07

Lp.	Opis Artykuł nr	Zastosowanie	Pasuje np. do	Pojemność	Nr narzędzia OE
1	Uniwersalne narzędzie blokujące koła wałków rozrządu. 4880443	Koło wałka rozrządu	Narzędzie blokujące koła		N/A
2	Blokada koła wałka rozrządu. 4880444	Koła wałka rozrządu - układy dwóch wałków	Narzędzie blokujące dla dwóch wałków rozrządu	Uniwersalny	N/A
3	Piny blokujące napinacz 4880445	Napinacz paska	Piny blokujące napinacz 6 szt.	Uniwersalny	N/A
4	Ściągacz do kół 4880446	Koła napędowe	Ściągacz do kół	Uniwersalny	N/A
5	Adapter narzędzia przytrzymującego regulator wałka rozrządu. 4880447, 4880448	Koła napędowe	CHZG / CHZD / CHZB / CHZC / CZCA / CXSB / CZCC / CYVB / CJZA / CMBA / CXSA / CPWA / CHPB / CZDB / CPTA / CZEA / CZDA / CUKB / CVNA / CHPA / CYVD / CYVA / CPVB / CJZB / CPVA / CJZD / CJZC / CHZJ / CHYA / CHYB / DAFA / CPGA / CWVA / CWVB / CHZL	1,0 / 1,2 / 1,4 / 1,6	T10554
6	Piny adaptera Ø 11,75 mm 4880449, 4880472	Koła napędowe	AUK / AWY / AXZ / BBM / BDW / BDY / BHK / BHL / BKH / BLB / BMD / BMN / BNA / BPK / BRD / BRE / BRF / BVA / BVF / BVG / BWS / BZG / CAGA / CAGB / CAGC / CAHA / CAHB / CAJA / CAKA / CALA / CALB / CAVA / CAVB / CAVC / CAVD / CAVE / CAVG / CAXA / CAXC / CAYB / CAYC / CCAA / CCDA / CCEA / CCFB / CCFD / CDGA / CDSB / CDVA / CEJA / CGPA / CGPB / CGPC / CGRA / CGWA / CGWB / / CGWC / CGXC / CHFA / CHFB / CHNA / CHYA / CHYB / CHZJ / CHZL / CJBA / CJTB / CJTC / CJWC / CJZA / CJZB / CJZC / CJZD / CKDA / CKMA / CLRA / CMBA / CMDA / CMEA / CMSA / CMSB / CMTA / CMUA / CMVA / CNVA / CPFA / CPGB / CPVA / CPVB / CPWA / CTEC / CTHA / CTHB / CTHC / CTHD / CTHE / CTHG / CTKA / CTNA / CWVA / CWVB / CXSA / CYVA / CYVB / CYVD / CZCA / CZDA / CZEA / DAFA	1,0 / 1,2 / 1,4 / 1,6 / 2,0 / 2,4 / 2,8 / 3,0 / 3,2 / 3,6 / 6,3	T10172/2
7	Adapter Ø 4,9 mm 4880461, 4880462	Koła napędowe	Piny adaptera dla poz. 17	Uniwersalny	T10172/10
8	Stopniowane piny adaptera 4880452, 4880470	Koła napędowe	CHPA / CHYA / HYB / CHZB / CHZE / CPGA / CPTA / CRJA / CUKB / CUKC / CZDA / CZEA	1,0 / 1,2 / 1,4 / 1,6	T10172/1
9	Adaptery kubkowe 16 mm I.D. 4880457, 4880458	Koła napędowe	Piny adaptera dla poz. 17	Uniwersalny	T10172/6
10	Adaptery kubkowe 13 mm I.D. 4880455, 4880456	Koła napędowe	CDTA / CDTB / CDDC / CDUC / CDUD / CGQB / CJGA / CJGC / CJGD / CJMA / CKVB / CKVC / CKVD / CLAA / CLAB / CLZB / CMHA / CNRB / CPNB / CRCA / CRCB / CTBA / CTBB / CTBC / CTBD / CTCC / CTCD / CVUA / CVUB / CVUC / CVVA / CVWA / DEHA / M05/9E (CRCA) / M05/9E (CRCB) / MCR/CB / MCR/CC / MCTB / MCT/BC / MCVA (CVV) / MCW/JA	3,0	T10172/5
11	Adapter 15 mm A/F 4880463, 4880464	Koła napędowe	CAYC / CFFB / CFHC / CFKB / CFKC / CLHA / CLHB / CLHC / CNHA / CNHC / CRBC / CRBD / CRFA / CRFC / CRKA / CRKB / CRLB / CRLC / CRLD / CRMB / CRUA / CRVA / CRVC / CSUA / CSUB / CSUD / CSUE / CUAA / CUNA / CUPA / CUSA / CUSB / CUTA / CUUA / CUUB / CUUC / CUUD / CUUE / CUUF / CUVA / CUVB / CUVC / CUVD / CUVE / CUWA / CXEB / CXFA / CXGA / CXGB / CXHA / CXMA / CXXA / CXXB / CYKA / CYKB / CZJA / DBGA / DBGB / DBGC / DBKA / DCXA / DCYA / DCZA / DDAA / DDYA / DETA / DETB / DEUA / DEUB / DEUC / DFCA / DFEA / DFEB / DFFA / DFGA / DFGA / DFGC / DFHA / DFLA / DFLD / DFMA / DFSA / DFSB / DFSC / DFSD / DFSE / DFSF / DFTA / DFTC / DFUA / DGDA / DGBD / DGTA / DGTD	1,4 / 1,6 / 2,0	T10172/11
12	Krótkie piny adaptera 15mm A/F 4880453, 4880454	Koła napędowe	AJM / AMF / ANU / ARL / ASZ / ATD / AUY / AVQ / AXB / AXC / AXR / AZV / BAY / BDJ / BDK / BJB / BKC / BKD / BKE / BLS / BLT / BMM / BMN / BMP / BMS / BMT / BNM / BNV / BPW / BPZ / BRB / BRC / BRM / BRR / BRS / BRT / BRU / BST / BSU / BSW / BTB / BUY / BVH / BVK / BWB / BXE / BXF / BXJ / CAAA / CAAB / CAAC / CAAD / CAEE / CAGA / CAGB / CAGC / CAHA / CAHB / CAYA / CAYB / CAYC / CAYD / CAYE / CBAA / CBAB / CBAC / CBBA / CBBB / CBDA / CBDB / CBDC / CCHA / CCHB / CDBA / CDCA / CEGA / CFCA / CFFA / CFFB / CFFD / CFFE / CFGB / CFGC / CFGD / CFHB / CFHC / CFHD / CFHE / CFHF / CFJA / CFJB / CFWA / CGLA / CGLB / CGLC / CGLD / CGLE / CJAA / CJCA / CJCB / CJCC / CJCD / KTB / CKTC / CKUB / CKUC / CLCA / CLCB / CLJA / CLLA / CLLB / CLNA / CMFA / CMFB / CMGB / CNEA / CNFA / CNFB / CSHA / CSLA / CSLB / CSLC / CSNA	1,2 / 1,4 / 1,6 / 1,9 / 2,0	T10172/4
13	Czujnik zegarowy 880123	Adapter podtrzymujący czujnik zegarowy	AXU / BAG / BKG / BLF / BLG / BLN / BLP / BMY / BTS / BWK / CAVA / CAVC / CAVD / CAXA	1,4 / 1,6 / 1,8 / 2,0	VAS6079
14	Duże adaptery wielowypustowe. 4880419, 4880420	Koła napędowe	CAYA / CAYB / CAYC / CAYD / CFFB / CFHC / CFJA / CLCA / CLNA	1,6 / 2,0	T10172/8
15	Małe adaptery wielowypustowe. 4880459, 4880460	Koła napędowe	Piny adaptera dla poz. 17	Uniwersalny	T10172/7
16	Adapter Ø 5,9 mm 4880450, 4880451	Koła napędowe	CAYA / CAYB / CAYC / CLNA	1,6	T10172/9
17	Klucz nastawny do adapterów 4880418	Do użycia z adapterami	AJS / AMF / ASZ / ATD / AUK / AVQ / AWY / AXB / AXC / AXR / AXU / AXZ / AYH / AZQ / AZV / BBM / BDJ / BDK / BDW / BDY / BHK / BHL / BJB / BKC / BKD / BKG / BKH / BKP / BKW / BLE / BLF / BLG / BLN / BLP / BLS / BLT / BMA / BMD / BME / BMM / BMN / BMP / BMR / BMS / BMT / BMY / BNM / / NV / BPK / BPZ / BRM / BRR / BRS / BRT / BRU / BST / BSU / BSW / BTS / BUZ / BE / BVH / BWF / BWK / BWS / BWV / BXE / BXF / BXJ / BZG / CAJA / CAKA / CALA / CALB / CAVA / CAVB / CAVC / CAVD / CAVE / CAVF / CAVG / CAXA / CAXC / CAYA / CAYB / CAYC / CAYD / CBWA / CBZA / CBZB / CBZC / CCAA / CCDA / CCEA / CCFB / CCFD / CDGA / CDSB / CDTA / CDTB / CDDC / CDUC / CDUD / CDVA / CEJA / CEVA / CFFB / CFHC / CFJA / CFNA / CGNA / CGPA / CGPB / CGPC / CGQB / CGRA / CGWA / CGWB / CGWC / CGXC / CHFA / CHFB / CHNA / CHPA / CHPB / CHYA / CHYB / CHZB / CHZC / CHZD / CHZG / CHZJ / CJBA / CJGA / CJGC / CJGD / CJMA / CJTB / CJTC / CJWC / CJZA / CJZB / CJZC / CJZD / CKDA / CKFB / CKFC / CKMA / CKVB / CKVC / CKVD / CLAA / CLAB / CLCA / CLHA / CLHB / CLHC / CLNA / CLRA / CLZB / CMBA / CMDA / CMHA / CMSA / CMSB / CMTA / CMUA / CMVA / / NHA / CNHC / CNKA / CNRB / CNVA / CPFA / CPGA / CPLA / CPNB / CPPA / CPTA / CPVA / CPVB / CPWA / CRBC / CRBD / CRCA / CRCB / CRFA / CRFC / CRKA / CRKB / CRLB / CRLC / CRLD / CRMB / CRVA / CRVC / CSUA / CSUB / CSUD / CSUE / CTBA / CTBB / CTBC / CTBD / CTCC / CTCD / CTHA / CTHB / CTHC / CTHD / CTHE / CTHF / CTHG / CTJB / CTJC / CTKA / CTNA / CUAA / CULC / CUNA / CUPA / CUSA / CUSB / CUSB / CUTA / CUUA / CUUB / CUUC / CUUD / CUUE / CUUF / CUVA / CUVB / CUVC / CUVD / CUVA / CVUA / CVUB / CVUC / CVVA / CVWA / CWVA / CWVB / CXEB / CXFA / CXGA / CXGB / CXHA / CXMA / CXSA / CXSB / CXXA / CXXB / CYKA / CYKB / CYVA / CYVB / CYVD / CZCA / CZCC / CZDA / CZDB / CZEA / / DBGA / DBGB / DBKA / DCXA / DCYA / DCZA / DDAA / DDYA / DEHA / DEUA / DEUB / DFCA / DFEA / DFEB / DFFA / DFGA / DFGA / DFGC / DFHA / DFLA / DFLD / DFMA / DFSA / DFSB / DFSC / DFSD / DFSE / DFSF / DFTA / DFTC / DFUA / DGDA / DGTA / DGTD / M05/9E (CRCA) / M05/9E (CRCB) / MCR/CB / MCR/CC / MCTB / MCT/BC / MCVA (CVV) / MCW/JA	1,0 / 1,2 / 1,4 / 1,6 / 1,9 / 2,0 / 2,4 / 2,8 / 3,0 / 3,2 / 3,6 / 4,9	T10172
18	Nakrętki do adapterów 6 - 15	Nakrętki do adapterów 6 - 15		N/A	N/A
19	Podkładki do adapterów 6 - 15	Podkładki do adapterów 6 - 15		N/A	N/A
20	Blokada koła zamachowego 4880469	Koło zamachowe	Narzędzie do blokowania koła zamachowego - do wielu zastosowań	Uniwersalny	
21	Blokada koła zamachowego. 4880468	Koło zamachowe	Narzędzie do blokowania koła zamachowego - do wielu zastosowań	Uniwersalny	
22	Blokada koła zamachowego 4880467	Koło zamachowe	Narzędzie do blokowania koła zamachowego - do wielu zastosowań	Uniwersalny	
23	Blokada koła zamachowego 4880466	Koło zamachowe	Narzędzie do blokowania koła zamachowego - do wielu zastosowań	Uniwersalny	
24	Blokada koła zamachowego 4880465	Koło zamachowe	Narzędzie do blokowania koła zamachowego - do wielu zastosowań	Uniwersalny	
25	Blokada koła zamachowego Śruba	Koło zamachowe Śruba	Narzędzie do blokowania koła zamachowego - do wielu zastosowań	Uniwersalny	
26	Blokada koła zamachowego Śruba	Koło zamachowe Śruba	Narzędzie do blokowania koła zamachowego - do wielu zastosowań	Uniwersalny	
27	Blokada koła zamachowego Podkładki	Koło zamachowe Podkładki	Narzędzie do blokowania koła zamachowego - do wielu zastosowań	Uniwersalny	

