

Para trabalhar com motores Fiat: TOOL BOX V06


Os profissionais sabem que muitos motores Fiat precisam de ferramentas especiais, por exemplo, para a imobilização das árvores de cames. Estas ferramentas especiais estão todas contidas na TOOL BOX V06. A qualidade destaca-se nos pormenores: os suportes das árvores de cames não são feitos de plástico, mas sim de metal resistente.

Conteúdo

- > Várias ferramentas de imobilização e bloqueio (p. ex., volante de inércia, árvore de cames)
- > Várias ferramentas de ajuste e alinhamento (p. ex., cambota, polia tensora, parafusos da cabeça do motor)
- > Adaptador para comparador
- > Vários pinos de imobilização, parafusos de fixação, polias

Vantagens

- > Ferramenta de elevada qualidade para utilização profissional
- > Fabricada em aço resistente, de alta qualidade
- > As ferramentas mais comuns para os motores Fiat sempre à mão
- > Conjunto exclusivo só disponível na Continental
- > Arrumação organizada numa resistente mala
- > 5 anos de garantia:
www.continental-ep.com/5



Lista de peças/campo de aplicação da TOOL BOX V06

Item	Descrição Nº Artigo	Aplicação	Válido, por exemplo, para	CC	Ferramenta OE Nº		
1	Ferramenta bloqueio árvore de cames, 4880007	Árvore de Cames	169A4.000/169A4.000 (FP4)/AAAA/169A4.000 (FP4)/ABAA/BBAB/187A1.000/188A4.000/350A1.000/199A4.000/199A7.000/955A9.000	1.1 / 1.2 / 1.3 / 1.4	2 000 004 400		
2	Ferramenta bloqueio árvore de cames, 4880188	Árvore de Cames	841G.000/841M.000/841H.000/841N.000/936B.000/841P.000/350A3.000/350A2.000/188A9.000/199A3.000/199B1.000/843A2.000/199A2.000/199A9.000/844A3.000/955A4.000/198A2.000/844A2.000/198A5.000/199B5.000/955A3.000/198A3.000/198A6.000/55263087/55263088/250A1.000/250A2.000/939A3.000/937A5.000/192A5.000/RHT/198A8.000/939A2.000/939A8.000/263A1.000/939B5.000/199A0A5.000/D20AA/937A4.000/192B1.000/263A3.000/263A4.000/263A5.000/263A9.000/263A8.000/940C1.000/263A7.000/939A9.000/939B3.000/939B4.000/939B5.000/940A3.000/940C5.000/940A4.000/940A7.000/940A8.000/940B4.000/940B5.000/940B6.000/940B9.000/940C3.000/940C4.000/937A6.000			1.3 / 1.6 / 1.9 / 2.0 / 2.4	1 870.896.900
3	Adaptador do suporte do mostrador, 4880429	Orifício da Vela	187A1.000/188A4.000	1.1 / 1.2 / 1.4	1 871.008.400 / 1 860.090.1000		
4	Ferramenta de alinhamento do parafuso da Culaça 4880009	Culaça	169A4.000/350A1.000	1.2 / 1.4	2 000.004.300		
5	Adaptador do suporte do mostrador 4880133	Orifício da Vela	322.05/839A4.000/839A7.000/839A9.000/841E.000/841D.000/187A1.000/188A4.000/175A3.000/182A2.000/183A1.000/182A1.000/182B7.000/182B3.000	1.1 / 1.2 / 1.8 / 2.0 / 2.4	1 825.013.000 / 1 860.895.000 / 1 895.879.000		
6	Ferramenta de ajuste da polia tensora 4880184	Tensor da Correia	169A3.000/169A4.000/169A4.000 (FP4)/AAAA/169A4.000 (FP4)/ABAA/176B9.000/182B2.000/187A1.000/188A4.000/188A5.000/192B2.000/198A1.000/198A4.000/199A4.000/199A6.000/199A7.000/199A8.000/312A1.000/312A3.000/312A9.000/312B3.000/350A1.000/843A1.000/940A2.000/940A6.000/940B1.000/940B7.000/940B8.000/955A1.000/955A2.000/955A6.000/955A7.000/955A8.000/955A9.000/955B1.000	1.1 / 1.2 / 1.3 / 1.4	1 860.987.000		
7	Ferramenta de ajuste da cambota, 4880006	Correia de Distribuição Pinhão da Cambota	169A4.000/169A4.000 (FP4)/AAAA/169A4.000 (FP4)/ABAA/BBAB/187A1.000/188A4.000/188A4.000/940B7.000/940B7.000/198A4.000/169A3.000/843A1.000/350A1.000	1.1 / 1.2 / 1.3 / 1.4	2 000.004.500		
8	Ferramenta de bloqueio da árvore de cames 4880183	Árvore de cames	192B2.000/843A1.000/188A5.000/199A8.000/198A4.000/169A3.000/312A9.000/198A1.000/940B7.000/199A6.000/312A3.000/312A1.000/312B3.000	1.2 / 1.4 / 2.0 / 2.2 / 2.4	1 860 985 000 / 1 870 827 000		
9	Ferramenta de ajuste da cambota 4880137 4880430	Árvore de cames	323.02/325.01/342.02/362.02/371.01/55263084/55263088/182A7.000/182A8.000/182B4.000/182B9.000/183A6.000/185A2.000/185A6.000/186A6.000/186A8.000/188A2.000/188A3.000/188A6.000/188A7.000/188B2.000/192A1.000/192A3.000/192A4.000/192A5.000/192A8.000/192A9.000/192B1.000/192B4.000/192B5.000/198A2.000/198A3.000/198A5.000/198A6.000/198A8.000/199B5.000/223A6.000/223A7.000/250A1.000/263A1.000/263A3.000/263A4.000/263A5.000/350A2.000/350A3.000/8140.43N/8140.43S/838A3.000/838A7.000/838A8.000/839A5.000/839A6.000/841C.000/841G.000/841H.000/841M.000/841N.000/841P.000/844A2.000/844A3.000/936B.000/37A2.000/937A2.000/371.01/937A3.000/937A4.000/937A5.000/937A6.000/939A2.000/939A3.000/939A7.000/939A8.000/939A9.000/939B5.000/Y940A5.000/955A3.000/D20AA/RHT	1.9 / 2.0 / 2.4	1 860 905 010 / 1 860 905 000		
10	Ferramenta de bloqueio do volante de inércia 4880136	Volante de inércia	323.02/325.01/342.02/362.02/371.01/55263084/55263087/55263088/182A2.000/182A7.000/182A8.000/182B4.000/182B7.000/182B9.000/183A1.000/185A2.000/185A6.000/185A8.000/186A6.000/186A8.000/186A9.000/188A2.000/188A3.000/188A7.000/188B2.000/192A1.000/192A3.000/192A4.000/192A5.000/192A8.000/192A9.000/192B1.000/192B4.000/192B5.000/198A2.000/198A3.000/198A5.000/198A6.000/198A8.000/199A5.000/199B5.000/223A7.000/223B1.000/223B2.000/263A1.000/263A3.000/263A4.000/263A5.000/263A7.000/263A8.000/263A9.000/350A2.000/350A3.000/838A8.000/839A4.000/839A5.000/839A6.000/839A7.000/839A9.000/841C.000/841G.000/841H.000/841M.000/841N.000/841P.000/844A1.000/844A2.000/844A3.000/932A2.000/936B.000/937A1.000/937A2.000/937A3.000/937A4.000/937A5.000/939A1.000/939A2.000/939A3.000/939A7.000/939A9.000/939B1.000/939B5.000/Y940A1.000/940A3.000/940A4.000/940A5.000/940A7.000/940A8.000/940B2.000/940B4.000/940B5.000/940B6.000/940B9.000/940C1.000/940C3.000/940C4.000/940C5.000/955A3.000/955A4.000/960A1.000/D19AA/D20AA/RHT	1.6 / 1.75 / 1.8 / 1.9 / 2.0 / 2.4	1 860.898.000		
11	Ferramenta de bloqueio da árvore de cames, 4880432	Árvore de cames	187A1.000/188A4.000	1.1 / 1.2	2 000.004.000		
12	Pino de bloqueio da polia tensora, 4880058	Tensor da correia	939A4.000	1,8	KM-6333		
13	Ferramenta de bloqueio do volante de inércia, 4880133	Volante de inércia	182A4.000/182A6.000/182B6.000/836A3.000/175A1/4.000	1.6 / 2.0	1 860.771.000		
14	Ferramenta de bloqueio do pinhão da árvore de cames 4880008	Pinhão da árvore de cames	169A4.000	1,2	2 000.004.200		
15	Ferramenta de ajuste da cambota 4880137, 4880431	Correia de Distribuição Pinhão da cambota	323.02/325.01/342.02/362.02/371.01/55263084/55263088/182A7.000/182A8.000/182B4.000/182B9.000/183A6.000/185A2.000/185A6.000/186A6.000/186A8.000/188A2.000/188A3.000/188A6.000/188A7.000/188B2.000/192A1.000/192A3.000/192A4.000/192A5.000/192A8.000/192A9.000/192B1.000/192B4.000/192B5.000/198A2.000/198A3.000/198A5.000/198A6.000/198A8.000/199B5.000/223A6.000/223A7.000/250A1.000/263A1.000/263A3.000/263A4.000/263A5.000/350A2.000/350A3.000/8140.43N/8140.43S/838A3.000/838A7.000/838A8.000/839A5.000/839A6.000/841C.000/841G.000/841H.000/841M.000/841N.000/841P.000/844A2.000/844A3.000/936B.000/37A2.000/937A2.000/371.01/937A3.000/937A4.000/937A5.000/937A6.000/939A2.000/939A3.000/939A7.000/939A8.000/939A9.000/939B5.000/Y940A1.000/940A3.000/940A4.000/940A5.000/940A7.000/940A8.000/940B2.000/940B4.000/940B5.000/940B6.000/940B9.000/940C1.000/940C3.000/940C4.000/940C5.000/955A3.000/955A4.000/960A1.000/D19AA/D20AA/RHT	1.9 / 2.0 / 2.4	1 860 905 010 / 1 860 905 000		
16	Ferramenta de bloqueio do volante de inércia, 4880106	Volante de inércia	RHV	2,0	1 870.765.001		
17	Ferramenta de bloqueio do pinhão da árvore de cames 4880057	Pinhão da árvore de cames	939A4.000	1,8	2000012100		
18	Ferramenta de bloqueio do volante de inércia, 4880064	Volante de inércia	9HU (DV6UTED4)/9H07	1,6	2 000.022.500		
19	Pino de bloqueio da polia tensora 4880185	Tensor da correia	188A9.000/199A3.000/55266963/169A1.000/169A5.000/188A8.000/188A9.000/199A2.000/199A3.000/199B1.000/199B2.000/199B4.000/199B8.000/223A9.000/225A2.000/263A2.000/263A6.000/312A8.000/312B1.000/312B2.000/330A1.000	1,3			
20	Ferramenta de ajuste da bomba de combustível 4880090	Bomba de combustível	9H07/9HU (DV6UTED4)	1,6	2 000.023.000 / 2 000.023.100		
21	Passador guia da árvore de cames, 4880096	Árvore de cames	4HP/4HR/4HS/4HT/9H07/9HU (DV6UTED4)	1.6 / 2.2	2 000.023.200		
22	Ferramenta de bloqueio da árvore de cames, 4880433	Árvore de cames	162.01/321.02/321.03/321.04/322.01/322.05/323.01/323.1/335.03/341.03/363.01/372.03/671.06/672.04/676.01/162.01/323.01	1.4 / 1.6 / 1.8 / 2.0	1 825 041 000		
23	Ferramenta de bloqueio da árvore de cames, 4880434	Árvore de cames	162.01/321.02/321.03/321.04/322.01/322.05/323.01/323.1/335.03/341.03/363.01/372.03/671.06/672.04/676.01/162.01/323.01	1.4 / 1.6 / 1.8 / 2.0	1 825 041 000		
24	Ferramenta de bloqueio da árvore de cames, 4880435	Árvore de cames	321.02/321.03/321.04/322.01/322.05/335.03/372.03/671.06/676.01	1.4 / 1.6 / 1.8	1 870 734 000		
25	Ferramenta de bloqueio da árvore de cames, 4880436	Árvore de cames	321.02/321.03/321.04/322.01/322.05/335.03/372.03/671.06/676.01	1.4 / 1.6 / 1.8	1 870 734 000		
26	Ferramenta de bloqueio da árvore de cames, 4880437	Árvore de cames	932A2.000/937A1.000	2,0	1 870 859 000		
27	Ferramenta de bloqueio da árvore de cames, 4880438	Árvore de cames	932A2.000/937A1.000	2,0	1 870 859 000		
28	Parafuso de fixação 4880442			N/A			
29	Parafuso de fixação 4880439			N/A			
30	Parafuso de fixação 4880440			N/A			
31	Anilha, 4880441			N/A			

